



Philips
HDMI-kabel

8K 60 Hz
48 Gbit/s
1,5 m

SWV9015



8K 60 Hz/4K 120 Hz med Dynamic HDR

Få en fantastisk spelupplevelse

HDMI2.1-kabel. Upplev Ultra HD 8K-upplösning vid 60 fps med 12-bitars högt dynamiskt färgintervall. Dynamic HDR ger knivskarp bild med snabb action. Förbättrat Audio Return Channel-stöd upp till 192 KHz med 24-bitars upplösning.

Design för bästa bild- och ljudkvalitet

- UHD 4320p (8 K)
- 28 AWG ren koppartråd för bästa bild- och ljudkvalitet.
- 48 Gbit/s ultrasnabb dataöverföring
- 60 Hz med dynamisk HDR
- Förbättrad Audio Return Channel (eARC)
- Guldbläterade kontakter för tillförlitlig anslutning.

HDMI-funktioner

- Kompatibel med variabel uppdateringsfrekvens (VRR)
- Kompatibel med automatiskt läge för låg input lag (ALLM)
- 3D-upplevelse
- 60 Hz bilder per sekund

PHILIPS

HDMI-kabel
8K 60 Hz 48 Gbit/s, 1,5 m

Specifikationer

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 23 x 5 x 23 cm
- Nettovikt: 0,4 kg
- Bruttovikt: 0,475 kg
- Taravikt: 0,075 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Förpackning
- Typ av hyllplacering: Liggande
- EAN: 48 95229 12144 7

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 65 x 26 x 25 cm
- Bruttovikt: 7,1 kg

- Antal konsumentförpackningar: 12
- GTIN: 1 48 95229 12144 4
- Taravikt: 2,3 kg
- Nettovikt: 4,8 kg

Inre kartong

- GTIN: 2 48 95229 12144 1
- Antal konsumentförpackningar: 4
- Bruttovikt: 2,1 kg
- Inre kartong (L x B x H): 24 x 24 x 21 cm
- Nettovikt: 1,6 kg
- Taravikt: 0,5 kg

SWV9015/10

Funktioner

UHD 4320p (8 K)

Stöder videoupplösning upp till 8K UHD 4320p för att ge bästa möjliga bildkvalitet och spelupplevelser.

Guldpläterade kontakter

Guldpläterade kontakter för tillförlitlig anslutning.

28 AWG ren koppartråd

Material med hög kvalitet – 28 AWG ren koppartråd för bästa möjliga anslutning med minsta möjliga dataförlust.

48 Gbit/s ultrahög hastighet

48 Gbit/s hög bandbreddskapacitet för att ge mycket hög dataöverföringshastighet. Förbättra bild- och spelupplevelsen.

Automatiskt läge för låg input lag (ALLM)

Kompatibel med automatiskt läge för låg input lag (ALLM) – gör att TV:n automatiskt växlar till ett särskilt spelläge när den upptäcker spel.

Variabel uppdateringsfrekvens (VRR)

Kompatibel med variabel uppdateringsfrekvens (VRR) – gör att skärmen kan justera hur ofta bilden uppdateras för att matcha bildhastigheten från konsolen eller datorn. För en jämn visningsupplevelse.

60 Hz bilder per sekund

Överlägsen visnings- och spelupplevelse med maximalt 60 bilder per sekund.

3D-upplevelse

Har funktioner för alla 3D-videoformat, vilket möjliggör verklig 3D-hemmabio och spelprogram.



Publiceringsdatum
2022-11-03

Version: 5.2.5

12 NC: 8670 001 76554
EAN: 48 95229 12144 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com