



Philips Multimediální reproduktory 2.0

Kuželový výškový reproduktor
s hedvábím

3" reproduktor
Výstup sluchátek, zvukový vstup
110 W, basový zářič



SPA8210



Počítačový reproduktor s vysoce věrným zvukem

Posedlost zvukem

Díky výkonnému basovému kanálu wOOx, kuželovému výškovému Hi-Fi reproduktoru s hedvábím a stylové hliníkové skříni se mohou reproduktory Philips SPA8210/12 pochlubit dokonalým vzhledem i zvukem!

Plný prokreslený zvuk

- Design reproduktorů ve tvaru činky pro přirozeně vyvážený zvuk
- Kuželový výškový reproduktor s hedvábím pro křišťálově čistý zvuk
- Technologie wOOx. pro bohaté a přitom přesné basy bez zkreslení
- Reproduktor z PP
- Celkový výstupní výkon 40 W RMS
- Bez zkreslení při maximálním výkonu
- Dobře tlumený reproduktor snižuje vibrace a zkreslení zvuku

Vynikající design a povrchová úprava

- Hliníková přední část

Jednoduchost

- Kompatibilní se všemi médii
- Praktický vstup aux-in a výstup pro sluchátka před reproduktorem

PHILIPS

Přednosti

Design reproduktorů ve tvaru činky



U reproduktorů ve tvaru činky je výškový reproduktor s vysokým rozsahem umístěn ve středu, mezi dvěma basovými reproduktory s nižší frekvencí. V tomto výrobku je vinutí basového reproduktoru nahoře, výškový reproduktor se nachází uprostřed a patentovaný reproduktor Philips wOOx se je umístěn dole. Tato konfigurace vytváří vyváženější zvuk, takže celkové zvukové působení vyvolává přirozenější dojem. A prvotřídní povrchová úprava tohoto kvalitního reproduktoru se stane doplňkem vašeho osobního stylu i vaší volby audio zařízení.

Hliníková přední část

Design a zpracování prvotřídní kvality. Přední část reproduktorů je vyrobena z anodizovaného leštěného hliníku – stejný materiál se používá v konstrukci letadel. Hliník je zaoblený tak, aby vytvořil ideální akustickou komoru: optimalizuje reprodukci zvuku a přináší věrný, výkonný, přirozený a křišťálově čistý zvuk.

Kuželový výškový reproduktor s hedvábím

Kuželový výškový reproduktor s hedvábím má membránu z hedvábí - tedy z materiálu, který je kvalitnější než materiály používané v běžných výškových reproduktorech. Hedvábí použité v membráně má vynikající tlumicí vlastnosti a jeho jemná textura zaručuje minimální tříštění zvuku. Výsledkem je, že zvuk vytvářený kuželovým výškovým reproduktorem s hedvábím je jemný, živý a se širokým rozsahem.

Technologie wOOx



Technologie wOOx představuje revoluční řešení konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. Dvojitě uchycení a naprosto symetrická sendvičová konstrukce produkuje hluboké a nezkreslené basy. Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a dynamické basy využitím celého prostoru reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního vjemu.

Reproduktor z PP

V reproduktoru je použit polypropylen (PP). Je měkký a zajišťuje vyšší kvalitu zvuku na vyšších frekvencích. Může být nápomocný při zvyšování hlasitosti a přináší čistší a zřetelnější zvuk, jenž je také lépe vyvážený. Tento materiál lze snáze integrovat s výškovým reproduktorem a jeho využití znamená méně vibrací.

Vstup AUX-in a výstup pro sluchátka

Nyní si můžete vychutnat svou hudbu a zábavu ještě snazším a praktičtější způsobem: umožní vám to vstup aux-in a konektor pro sluchátka na přední straně těchto reproduktorů. Pokud potřebujete připojit jiné zařízení než počítač, musíte obvykle z počítače vytáhnout 3,5mm konektor, jenž vám pak může chybět. Vstup aux-in a výstup pro sluchátka na přední straně reproduktoru vám však umožní začít rychle a snadno poslouchat hudbu téměř z jakéhokoli zařízení.

Specifikace

Audiosystémy

- Celkový výstupní výkon: 40 W
- Spotřeba: 100–240 V, 50/60 Hz
- Frekvenční rozsah: 20 Hz–20 kHz
- Vstupní odpor: 47 kiloohmů
- Poměr signál/šum: >75 dB
- Celkové harmonické zkreslení (THD): <1 %

Audiosystémy L/P kanály

- Jmenovitý výstupní výkon: 20 W x 2
- Zvukový výkon zesilovače: Zesilovač třídy AB
- Separace kanálů: >45 dB
- Vstupní citlivost: 600 mV

Levé/pravé reproduktory

- Vinutí reproduktoru: 3" plný rozsah, 20mm kuželový reproduktor s hedvábím
- Rozsah výkonu reproduktoru: 1–20 W x 2
- Frekvenční rozsah: 60 Hz až 20 kHz
- Jmenovitý odpor: 8 ohmů
- Citlivost: 84 dB (2,83 V při 1 m)

Možnosti připojení

- Délka kabelu: 1,5 m
- Konektor: 3,5 mm stereo

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 31,8 x 23,4 x 15,2 cm
- EAN: 87 12581 63983 9
- Hrubá hmotnost: 2,279 kg
- Čistá hmotnost: 1,979 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Hmotnost obalu: 0,300 kg

Obsah balení

- Stručný návod k instalaci: Ano
- Počet satelitů: 2

Vnější obal

- Hrubá hmotnost: 4,849 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 32,6 x 24,2 x 31 cm
- Čistá hmotnost: 3,958 kg
- Počet spotřebitelských balení: 2
- Hmotnost obalu: 0,891 kg
- GTIN: 1 87 12581 63983 6

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 20,2 x 25,2 x 13 cm
- Hmotnost: 1,79 kg



Datum vydání 2015-07-30

Verze: 5.0.9

12 NC: 8670 000 88602
EAN: 87 12581 63983 9© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com