



Philips Cineos
Digitale draadloze
hoofdtelefoon

CINEOS

SHD9100



Kristalheldere transmissie

Digitale draadloze HiFi

Draadloze HiFi-hoofdtelefoon van Philips, voor de helderste geluidsontvangst die er is. Achtergrondruis wordt bijna volledig gereduceerd, waardoor u geniet van kristalhelder geluid. Opladen is eenvoudig dankzij het basisstation met batterijstatusindicator.

De perfecte draadloze luisterervaring

- De luidspreker van 40 mm geeft geluid zonder vervorming
- Digitale audio en transmissie voor ultieme kwaliteit

Altijd klaar om te vertrekken

- Eenvoudiger afstemmen op ontvangstfrequentie met ATS
- Digitale draadloze transmissie voor audio van topkwaliteit
- In het basisstation kunt u de ontvanger opbergen en opladen

U vergeet dat u ze draagt!

- 3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties
- Hoger comfort dankzij ultralichtgewicht hoofdband
- Ademende hoofdband voor meer comfort bij langdurig gebruik
- Gemakkelijk op maat af te stellen hoofdband voor optimaal draagcomfort

PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Accessoires

- AC/DC-adapter: 9 volt/400 mA DC centrumpositief
- Batterijoplader: opladen op basisstation

Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Gebruiksduur: +/- 6 uur
- Automatisch uitschakelen
- Functies basisstation: Power LED-indicator
- Batterij bijna leeg-indicatie

Vermogen

- Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 3 oplaadbare AAA-batterijen
- Stroomvoorziening zender: 9 volt/400 mA DC centrumpositief

Geluid

- Akoestisch systeem: Gesloten
- Frequentiebereik: 10 - 28.000 Hz

- Signaal-ruisverhouding: +/- 80 dB
- Magneettype: Neodymium
- Diameter van de luidspreker: 40 mm

Tuner/ontvangst/transmissie

- Effectief bereik: 30 m
- Automatische kanaalselectie

Omdoos

- Brutogewicht: 4,877 kg
- Omdoos (L x B x H): 39 x 24 x 35 cm
- Nettogewicht: 2,577 kg
- Gewicht van de verpakking: 2,3 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 22 x 31 x 12,2 cm
- Brutogewicht: 1,359 kg
- Nettogewicht: 0,859 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,5 kg

Kenmerken

Luidspreker van 40 mm

De luidspreker van 40 mm is gemaakt van samengesteld mylar. Dit is een zeer gevoelig en krachtig bestanddeel dat geluid zonder hoorbare vervorming weergeeft.

Digitale draadloze transmissie

Digitale draadloze transmissie zorgt niet alleen voor een constantere ontvangst en een betere geluidskwaliteit dan analoge FM-systemen, maar verbruikt ook minder stroom. En dankzij de gepatenteerde technologie van Philips blijft het geluid perfect synchroon met de video tijdens het lopen.

Basisstation

De handigste manier om uw ontvanger na gebruik op te bergen. Tegelijkertijd wordt de ontvanger opgeladen, zodat hij weer klaar is voor gebruik.

Volledig digitale signaalverwerking

Het audiosignaal is geheel digitaal, van zender tot hoofdtelefoon, voor een uitstekende kwaliteit en bestendigheid tegen interferentie.

Gemakkelijk af te stellen hoofdband

Het oorkussen is gemakkelijk op maat af te stellen en sluit daarom goed aan op het oor. Hierdoor is de geluidskwaliteit optimaal.



Publicatiedatum
2009-11-09

Versie: 5.0.9

12 NC: 8670 000 28994
EAN: 87 12581 32974 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com