

Philips
Microcadena Hi-Fi



MCM205

Sonido espectacular, diseño clásico

con reproducción de USB directo

Da la bienvenida al sonido más espectacular con la microcadena MCM205 de Philips. Reproduce tu música portátil favorita en MP3 o WMA con el USB directo o el enlace MP3. Con su elegante diseño de altavoces, su aspecto es tan clásico que nunca se pasará de moda.

Disfruta de la música sin límites

- USB directo para reproducción de música MP3/WMA
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Conexión MP3 para reproducir música portátil

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- 2x5W RMS /potencia musical de 2x10W/400W PMPO

Fácil de usar

- Cargador de CD motorizado para facilitar el acceso
- Despertador y temporizador

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Conexión MP3 para música portátil



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores

portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que sólo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

USB directo-MP3/WMA



Con el modo USB directo, basta con seleccionar la música en el dispositivo USB y reproducir todo su contenido. Todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB para reproducir la música o exportar el contenido del dispositivo.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Altavoces

- Altavoz principal: Woofer de 3,5", Sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas, Avance/retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior/siguiente
- Tipo de bandeja de carga: Motorizada, Bandeja
- Modos USB directo: Reproducir/pausa, Parar, Anterior/siguiente, Avance rápido/retroceso rápido, Reproducción programada, Repetición, Desordenar
- Compatible con etiquetas ID3

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 30
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento automático

Conectividad

- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de

- espiral, Antena OM
- Entrada auxiliar: Enlace MP3
- Auriculares: 3,5 mm
- USB: Host USB

Comodidad

- Alarmas: Alarma por CD, Alarma por radio, Temporizador, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de display: LCD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Adaptador de CA/CC, Folleto de garantía mundial
- Mando a distancia: Control remoto de 31 botones
- Guía de configuración rápida: Inglés, alemán, neerlandés, francés, español, italiano
- Manual de usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 152 x 228 x 222 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 146 x 232 x 140 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 370 x 330 x 275 mm
- Peso incluido embalaje: 4,4 kg

Alimentación

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz



Fecha de emisión
2010-07-03

Versión: 1.0.6

12 NC: 8670 000 50598
EAN: 87 12581 47060 9

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com