

Philips
DVD 機

DVP3350K



透過 DVD 或 USB 盡情享受

備有高速 USB 2.0 連線

你的夢幻 DVD 機，給你完美無缺、栩栩如生的畫面，更能播放幾乎所有光碟類型！ Philips DVD 機讓你可享用影音娛樂。

帶來栩栩如生的影音效果

- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質
- 螢幕調整時刻提供最佳觀看效果

方便使用

- 透過單鍵 MP3 製作將 CD 內容直接轉移到 USB 棒

連接並享受多種影音來源

- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機的文件 / 音樂
- 透過媒體複製將照片和音樂傳輸至 USB 快閃磁碟

享受更強的卡拉 OK 功能

- 使用卡拉 OK 計分功能，在家就能進行有趣、刺激的歌唱比賽

可播放各種電影和音樂

- 播放 DivX、MP3、WMA 及 JPEG 數碼相片
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW
- 經 DivX 認證，可帶來標準的 DivX 影片播放效果

PHILIPS

產品特點

全部都能播放

幾乎能播放任何媒體格式的音樂，無論是 DivX、MP3、WMA 或 JPEG。體驗強大播放功能無與倫比的便利性及在舒適的客廳中透過電視或家庭影院系統分享媒體文檔的奢華。

卡拉 OK 計分功能

使用卡拉 OK 計分功能為您的卡拉 OK 演唱增添更多樂趣。允許對您的表現進行評分以進一步提高，或者進行友誼歌唱比賽。卡拉 OK 計分功能自動評定您的唱歌水準，並以一幅有趣的畫面顯示得分。其樂無窮。

逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資

料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。

單鍵 MP3 製作

可將個人最愛的 CD 內容轉換為 Philips 產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲存在手指磁碟或便攜式媒體播放器上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，而且無需電腦，還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。

高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、週邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置

的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

媒體複製

與親朋好友在客廳或其他任何地方欣賞照片和音樂。只要將檔案複製到 USB 手指上，即可隨身攜帶最愛照片和音樂。

螢幕調整

無論觀看什？內容、無論在哪台電視機上、螢幕調整均能確保影像與整個螢幕相協調。螢幕上下再也不會出現令人討厭的黑條，不必進行任何乏味的自動調整。只要按一下「螢幕調整」按鈕，選擇對應格式，即可欣賞全螢幕電影



規格

影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器 : 12-bit , 108 MHz
- 影像增強功能 : 逐行掃描 , Video Up-sampling

音效

- 數碼 / 類比轉換器 : 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : > 90
- 失真與雜訊 (1kHz) : > 65 分貝
- 串音干擾 (1kHz) : > 70 分貝
- 動態範圍 (1kHz) : > 80 分貝
- 音效系統 : 杜比數碼解碼器

影像播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, 影像 CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

播放聲音

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音樂 CD
- 壓縮格式 : MP3, 杜比數碼解碼器, PCM, WMA
- MP3 位元速率 : 32 - 320 kbps

靜態畫面播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

- 影像壓縮格式 : JPEG

- 影像增強功能 : 翻相片, 旋轉, 縮放, 幻燈片展示, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放

連接

- 前方 / 側面連接 : 咪高風, USB
- 後方連接 : 左 / 右類比音訊輸出, 色差視訊輸出, 逐行掃描, 複合影像 (CVBS) 輸出, 數碼同軸輸出

便利

- 兒童保護裝置 : 兒童安全鎖, 監管控制
- 螢幕操作系統語言 : 英文, 韓文, 馬來語, 泰文, 繁體中文

電源

- 電源供應 : 110-240 伏, 50/60 Hz
- 功率 : < 10 瓦
- 備用模式耗電量 : < 1 瓦

配件

- 附配件 : 2 枚 AAA 電池, 音訊 / 視訊線, 遙控器, 全球保用證, 用戶手冊, 電源線

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 415 x 82 x 282 毫米
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深) : 360 x 37 x 209 毫米

多媒體應用程式

- 多媒體連接 : USB 記憶體級別裝置
- 播放格式 : DivX, JPEG 靜態畫面, MP3



出版日期 2017-04-04

版本 : 2.0.8

12 NC: 8670 000 48861
EAN: 87 12581 45991 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com