

Philips
Digitalni fotookvir

17,8 cm (7")

Razmerje stranic 4:3

SPF2027



"... tega vam res ne bi bilo treba!"

Obudite spomine na tiste nepozabne obraze in trenutke s tem fotookvirjem, ki je enostavne uporabe in prijazen do okolja. Zagotavljamo vam, da ste z izbiro te rešitve za uživanje ob fotografijah naredili tudi nekaj dobrega za okolje.

Slika vrhunske kakovosti za popoln užitek

- Imagen Pro za ostre, živahne in naravne kožne barvne odtene
- Razmerje stranic 4:3 za optimalen prikaz brez motenj
- S tehnologijo RadiantColor starim spominom dodajte svež sijaj

Enostavna intuitivna uporaba in izjemna priročnost

- Samodejna diaproyekcija s pomnilnika USB ali pomnilniške kartice
- Samodejna usmerjenost fotografij za pokončni ali ležeči način
- Zabavajte se s kolaži: na enem zaslonu prikažite več fotografij

Okolju prijazna zasnova

- Okolju prijazen fotookvir
- Samodejni vklop/izklop zaslona ob nastavljenem času za varčevanje z energijo



asimpleswitch.com

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Specifikacije

Slika/zaslon

- Kot gledanja: pri C/R > 10, 120° (V) / 100° (N)
- Življenjska doba, do 50 % svetlosti: 20000 h
- Razmerje stranic: 4:3
- Ločljivost zaslona: 800 x 600
- Svetlost: 250 cd/m²
- Kontrastno razmerje (običajno): 300:1

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB 2.0, Podrejeni USB 2.0

Pomnilniški mediji

- Zmogljivost vgrajenega pomnilnika: 512 MB (za 500 fotografij visoke ločljivosti)
- USB: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Tipi pomnilniških kartic: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD kartica, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (prek adapterja), MS Pro Duo (prek adapterja)

Priročnost

- Podprta oblika zapisa fotografij: Fotografije JPEG, Datoteke JPEG velikosti do 10 MB, Do 20 milijonov slikovni pik
- Bralnik kartic: Vgrajeni (1x)
- Namestitev: Samodejna usmerjenost fotografij, Ležeče, Pokončno
- Gumbi in kontrole: 3 gumbi, 4-smerna navigacijska tipka in vnos
- Način predvajanja: Brskanje na celotnem zaslonu, Diaprojekcija, Brskanje s sličicami
- Upravljanje albuma: Ustvari, Izbriši, Urejanje, Preimenuj
- Urejanje fotografije: Kopiraj, Izbriši, Vrtenje, Povečaj in obreži
- Nastavitev diaprojekcije: Naključno, Zaporedno, Učinek prehoda, Kolaž (več slik)
- Funkcija nastavitve: Vklp/izklop prikaza ure, Opomnik za dogodek z dremežem, Diaprojekcija
- Zakonske odobritve: CE, GOST, Švica, C-Tick
- Druge prednosti: Združljivo s Kensington ključavnico

Pribor

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik na plošči CD-ROM
- Uporabniški priročnik: Arabščina, Češčina, Danščina/norveščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, Italijanščina, Korejščina, Malajščina, Poljščina, Portugalsčina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Španščina, Švedščina, Tradicionalna kitajščina, Turščina

Dimenzije

- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Teža: 0,345 kg
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do 40 °C
- Temperat. razpon (shranjevanje): -20 °C do 70 °C

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Izhod DC (v voltih): 9 V
- Podprti način napajanja: Napajanje AC
- Izhod DC (v amperih): 1 A
- Poraba energije: (vključen sistem) 5,6 W

Dimenzije embalaže

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 22,5 x 19 x 9 cm
- Neto teža: 0,6 kg
- Bruto teža: 0,95 kg
- Teža embalaže: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 50380 2
- Številka GTIN: 1 87 12581 50380 9
- Vrsta embalaže: Karton

Zunanja škatla

- Outer carton (L x Š x V): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Neto teža: 1,2 kg
- Bruto teža: 2,1 kg
- Teža embalaže: 0,9 kg
- Številka GTIN: 1 87 12581 50380 9
- Število komercialnih pakiranj: 2



Značilnosti

Imagen Pro za živahne barve

Philipsova edinstvena tehnologija Imagen samodejno analizira fotografije ter popravi barve in nastavi optimalen kontrast. Imagen Pro je naprednejša rešitev, ki vključuje 3 bistvene elemente tehnologije Imagen, in zagotavlja večjo barvno natančnost, globino in inteligenen kontrast. Imagen Pro poleg teh elementov izboljša tudi kožne odtenke in zagotavlja ostrejšje slike brez migetanja, kar je pri fotografiji zelo pomembno.

Popolno razmerje stranic 4:3

Philipsov digitalni fotookvir omogoča prikaz fotografije z razmerjem stranic 4:3 za vrhunske užitke ob gledanju.

RadiantColor

Philipsova ekskluzivna tehnologija RadiantColor manjše fotografije v optimalnem razmerju stranic 4:3 prikazuje tako, da razširi barve na robovih fotografije, ki ne zasede celotnega zaslona, in tako odstrani črne robove in popačenje zaradi razmerja stranic.

Samodejna diaprojekcija

Samodejna diaprojekcije zažene s pogona USB ali pomnilniške kartice, zato vam fotografij ni treba kopirati na fotookvir.

Samodejna usmerjenost

Samodejna prepoznavanje ležečega/pokončnega položaja uporablja senzor, ki prepozna usmerjenost fotookvirja in vsako fotografijo prikaže v pravem načinu.

Učinek kolaža iz več fotografij

To je učinek diaprojekcije za prikaz fotografij v kolažu, ki samodejno in naključno zbere združi različne fotografije, da prepreči neprivlačne robove, ki so lahko prisotni pri fotografijah, ki so manjše od zaslona.

Okolju prijazen fotookvir

Philipsovi fotookvirji so zasnovani in izdelani v skladu z našimi načeli EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo vpliv na okolje z manjšo porabo energije, odstranitvijo nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo embalažo in večjo možnostjo recikliranja.

Samodejni vklp/izklop zaslona

Časovnik ob izbranem času fotookvir vklopi ali izklopi, kar zmanjša porabo energije in vpliv na okolje, saj lahko prihranite do tretjino stroškov napajanja fotookvirja.



Datum izdaje 2012-05-08

Različica: 1.0.3

12 NC: 8670 000 56066
EAN: 87 12581 50380 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com