

Philips 5000 series
Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

Predvajanje plošč 3D Blu-ray
Vgrajen WiFi
Predvajanje 3D-vsebin

BDP5600



Blu-ray, 3D in najboljše iz interneta na vašem televizorju

doživite Blu-ray 3D

Privoščite si užitek v Blu-ray 3D in odkrijte novo dimenzijo domačega predvajanja filmov. S televizorjem spremljajte najboljše spletne vsebine, ki jih enostavno prenašate prek hitre vgrajene povezave WiFi-n. DivX Plus HD pa omogoča predvajanje še več vrst vsebin.

Slišite več

- Dolby TrueHD za izjemno pristen zvok
- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1

Oglejte si več

- Predvajanje vsebin Blu-ray 3D za polno visoko ločljivost v treh dimenzijah
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti

Doživite več

- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV
- SimplyShare za vzpostavitev povezave in brezžično pretakanje vsebin
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska
- Povezava tipkovnice USB za enostavno uporabo storitve Smart TV in brskanje po spletu
- Vgrajen WiFi-n za hitrejšo in zmogljivejšo brezžično delovanje

PHILIPS

Značilnosti

Predvajanje vsebin Blu-ray 3D



Tehnologija 3D Full HD ustvarja občutek globine in prinaša na vaš domači zaslon izboljšano ter neverjetno realistično kinematografsko sliko. Za levo in desno oko so v kakovosti 1920x1080 Full HD posnete ločene slike, ki se z visoko hitrostjo izmenično predvajajo na zaslonu. Če gledate te slike skozi posebna očala, ki so časovno usklajena z izmenično prikazanimi slikami tako, da se odpirata in zapirata leva in desna leča, vidite sliko 3D Full HD.

Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do

1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

Povezava tipkovnice USB



Brskanje po internetu je postalo priročnejše – zdaj to lahko počnete v dnevni sobi prek širokozaslonskega televizorja brez uporabe osebnega računalnika ali računalnika MAC. Ključ brezžične tipkovnice ali vtič USB žične tipkovnice enostavno vstavite v vrata USB predvajalnika in se s tipkovnico QWERTY podajte v vesolje informacij. Enostavnejše je tudi brskanje Smart TV, saj daljinski upravljalnik omogoča vnašanje besed z devetimi alfanumeričnimi tipkami. Zdaj lahko do internetnih vsebin dostopate brez prenosnega računalnika ali mobilnih naprav z majhnim zaslonom.

WiFi-n



WiFi-n, poznan tudi kot IEEE 802.11n, je nov brezžični standard. Vključuje veliko novih možnosti za izboljšanje kakovosti brezžične povezave in ponuja večjo hitrost in daljši doseg

v primerjavi s prejšnjimi standardi WiFi. Standard WiFi-n omogoča predvajalniku prenašanje in prejetje tudi z usmerjevalniki, ki delujejo na podlagi starejših standardov WiFi.

Aplikacija MyRemote



S Philipsovo aplikacijo MyRemote lahko iPhone, iPod Touch ali pametni telefon Android spremenite v daljinski upravljalnik za AV-naprave Philips, ki so povezane v omrežje. Aplikacija samodejno prepozna vaš* predvajalnik Philips Blu-ray, sistem za domače kino ali zvočni sistem Streamium v domačem omrežju Wi-Fi. Tako lahko naprave upravljate kjerkoli v stanovanju. Če imate v omrežju več AV-naprav Philipsov, lahko z aplikacijo preklapljate med njimi in upravljate vsako posebej. To brezplačno aplikacijo je razvilo podjetje Philips.

USB 2.0

Univerzalno zaporedno vodilo ali USB je industrijski standard, ki omogoča hitro in enostavno povezavo zunanijh naprav z računalnikom, zabavno elektroniko in mobilnimi napravami. USB 2.0 zagotavlja boljše in hitreje delovanje – je do 40-krat hitrejši kot USB 1.0 in ga odlikuje hitrost prenosa podatkov 480 Mb/s v primerjavi s prvotno hitrostjo 12 Mb/s. Ko napravo vključite, se konfiguracija opravi samodejno. Prek USB 2.0 lahko enostavno povežete prenosne naprave USB ali trde diske, izberete film, glasbo ali fotografije in začnete s predvajanjem.



Specifikacije

Zvok

- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: (20 kHz): = |0,2| dB (največ/najmanj 2 kanala, DVD) Hz Hz
- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Dinamični razpon (1 kHz): = 90 dB
- Razmerje signal/šum: = 100 dB

Povezljivost

- Sprednji priključki: USB 2.0
- Priključki na zadnji strani: Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, Ethernet, Izhod HDMI, USB 2.0, Analogni avdio L/D vhod
- Omrežne povezave: 802.11 b/g/n, Vgrajen WiFi
- Smart TV Plus: Aplikacija MyRemote, SimplyShare

Zunanja škatla

- EAN: 87 12581 67432 8
- Dolžina: 41.5 cm
- Število komercialnih pakiranj: 1
- Širina: 30 cm
- Bruto teža: 1.65 kg
- Višina: 8.7 cm
- Neto teža: 1.25 kg
- Teža embalaže: 0.4 kg

Priročnost

- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Jeziki prikaza na zaslonu: Češčina, Danščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Norveščina, Poliranje, Portugalščina, Romunščina, Ruščina, Slovaščina, Španščina, Švedščina, Turščina, Grščina, Madžarščina
- Enostavna uporaba: Hitro zbujanje, Aplikacija MyRemote
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme

Napajanje

- Poraba energije: 20 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,3 W

Dimenzije embalaže

- Višina: 30 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- Širina: 41.5 cm
- Globina: 8.7 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 87 12581 67432 8

- Bruto teža: 1.65 kg
- Neto teža: 1.25 kg
- Teža embalaže: 0.4 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 4.2 cm
- Širina: 36 cm
- Globina: 21.9 cm
- Teža: 1.08 kg

Dotatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, CD-R (uporabniški priročnik), Napajalni kabel, registracijska kartica izdelka, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 2,26 kg
- Embalaža (Š x V x G): 495 x 87 x 300 mm
- Izdelek (Š x V x G): 435 x 38 x 213 mm
- Teža izdelka: 1,82 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 4:3, 16 : 9, 21 : 9
- Pretvornik D/A: 12-bitni/148 MHz
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Regijska koda BD-ja: B
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni plošče, Premor, Ponovitev, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Iskanje naprej/nazaj, Preskoči, Počasi naprej, Standardno predvajanje, Povečava
- Izboljšave videa: Deep Color, Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa, x.v. Color
- Regijska koda DVD-ja: 2



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 7.1.12

EAN: 87 12581 67432 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com