

Philips 7000 series  
Blu-ray Disc reproduktor

3D reprodukcija  
Podrška za WiFi  
Crna boja, aluminij

BDP7500B2



## Dizajn i izvedba, jasno definirani

Uživajte u najrealističnijem HD zvuku dosad uz odlične značajke u aluminijском dizajnu i 7.1-kanalne audio izlaze. Promijenite način gledanja Blu-ray filmova uz CinemaPerfect HD. Budite spremni za Wi-Fi i uživajte u videozapisima s računala putem DLNA veze.

### Vidite više

- Podrška za Full HD 3D\* omogućava doista prožimajući 3D filmski doživljaj
- CinemaPerfect HD za čišću i oštrij reprodukciju videozapisa
- DivX Plus HD Certified za reprodukciju DivX sadržaja u visokoj rezoluciji
- Net TV za popularne mrežne usluge na televizoru
- DLNA mrežna veza za uživanje u fotografijama i videozapisima s računala

### Čujte više

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA za HD 7.1-kanalni surround zvuk
- 7.1-kanalni surround zvuk za najbolji kino-doživljaj

### Više se uključite

- Brza USB 2.0 veza za reprodukciju videosadržaja/glazbe s USB flash pogona
- Ugrađena BD-Live memorija kapaciteta 1 GB za dodatnu Blu-ray sadržaj na mreži
- Kontrole osjetljive na dodir za ugađen i lak pristup
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Podrška za WiFi-n\* za brže bežične značajke većeg opsega



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

## Istaknute znač.

### Full HD 3D Ready



Dopustite da vas očaraju 3D filmovi u vlastitom dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Active 3D koristi najnoviju generaciju prikaza s brzom izmjenom slika radi postizanja prirodne dubine i realističnosti u punoj 1080x1920 HD rezoluciji. Gledajući sliku kroz posebne naočale koje su postavljene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću u skladu s izmjenom slika na zaslonu, nastaje Full HD 3D doživljaj gledanja. Vrhunski 3D filmovi na Blu-ray disku pružaju veliki izbor vrlo kvalitetnih sadržaja. Blu-ray 3D značajka bit će dostupna na sustavu kada se nadogradi softver (posjetite [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)).

### CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD Engine tvrtke Philips pruža novi standard u reprodukciji jasnih i oštrih videozapisa. Ova pametna tehnologija omogućava smanjenje šuma i izoštravanje slike kako bi se postigla slika kvalitetnija od svih koje ste dosad vidjeli. Smanjenjem šuma u videozapisima i odličnom prilagodbom veličine smanjuje se šum koji nastaje prilikom kompresije videozapisa u MPEG format. Uz poboljšanu obradu boja postižu se oštre, duboke slike na zaslonu.

### DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD na vašem Blu-ray u/ili DVD reproduktoru donosi najnovija poboljšanja u DivX tehnologiji kako biste mogli uživati u videozapisima i filmovima u HD rezoluciji prenesenima s interneta izravno na vaš Philips HDTV ili računalo. DivX Plus HD podržava reprodukciju DivX Plus sadržaja (H.264 HD video s AAC zvukom visoke kvalitete u formatu datoteke MKV), istodobno podržavajući i ranije verzije DivX videosadržaja, do 1080p. DivX Plus HD za digitalni video stvarne HD rezolucije.

### Net TV



Istražite bogat izbor mrežnih usluga uz Net TV. Kada god poželite, uživajte u filmovima, slikama, informativnim emisijama i drugim mrežnim sadržajima izravno na televizoru, putem Blu-ray Disc reproduktora tvrtke Philips. Jednostavno povežite reproduktor izravno u svoju kućnu mrežu putem žičane ili bežične veze, a zatim pomoću daljinskog upravljača potražite i odaberite sadržaje koje želite gledati. Izbornik Philips omogućava pristup popularnim uslugama Net TV prilagođenima za prikaz na zaslonu televizora.

### DLNA mrežna veza



DLNA mrežna veza omogućava jednostavan pristup osobnim fotografijama, glazbi, videozapisima i filmovima koji se nalaze na računalu ili kućnoj mreži. Koristi Ethernet (LAN) vezu s protokolom DLNA, što jamči da će uređaji s DLNA certifikatom međusobno raditi bez problema. Priklučivanjem Blu-ray Disc reproduktora u kućnu mrežu moći ćete pristupiti informacijama sa svih uređaja s DLNA certifikatom. Svojem svijetu zabave možete pristupiti jednim pritiskom gumba, uz intuitivno korisničko sučelje dizajnirano za jednostavno pregledavanje.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### "Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO<sub>2</sub>. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.



# Specifikacije

## Slika/Zaslon

- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Napredna obrada videozapisa: CinemaPerfect HD
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti
- Omjer širine i visine: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A pretvarač: 12 bita / 150 MHz

## Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, CD-R/CD-RW, USB flash pogon, Divx, BD-ROM, Video CD/SVCD
- Formati kompresije: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pauza, Pretraživanje naprijed/natrag, Sporo premotavanje naprijed, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav., Preskakanje, Izbornik za disk, Ponavljanje, A-B ponavljanje, Zumiranje, Kut
- Napredna video reprodukcija: Deep Color, x.v. Color, Poboľšanje video rezolucije, Progresivno skeniranje
- Šifra područja za BD: B
- Šifra područja za DVD: 2

## Zvuk

- Sustav zvuka: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS®, Dolby Digital
- Omjer signala i šuma: 105 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): 100 dB
- Frekvencijski odziv: 100 Hz
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz

## Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB flash pogon
- Format kompresije: DTS®, Dolby Digital, AAC (više kanala), MP3, PCM, WMA

## Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: USB flash pogon, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Format kompresije slike: JPEG
- Poboľšane značajke slike: Visoka rezolucija, Prikaz slajdova, Prikaz slajdova uz reprodukciju MP3 zapisa, Zakretanje, Zumiranje

## Mogućnost povezivanja

- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Komponentni video izlaz, Digitalni optički izlaz, Digitalni koaksijalni

- izlaz, Analogni audio 7.1-kanalni izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Analogni lijevi/desni audio izlaz, Ethernet, USB: samo Philips WiFi adapter
- Prednji/bočni priključci: USB 2.0
- Mrežne veze: Podrška za Wi-Fi (802.11 g/n)\*
- Veza s računalnom mrežom: Certifikat za DLNA 1.5

## Praktičnost

- Usluge na mreži: Net TV
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem
- Jednostavna upotreba: Dodirni gumbi
- Jezici prikaza na zaslonu: Hrvatski, Njemački, Francuski, Nizozemski, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Danski, Finski, Poljski, Švedski, Turski, Norveški, Češki, Ruski
- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljska kontrola
- BD-Live (1 GB interne memorije)
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka na mreži

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Audio/Video kabel, Korisnički priručnik, CD-R (Korisnički priručnik), Kratke upute za korisnike, Kartica za registraciju proizvoda, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije
- Korisnički priručnik: Hrvatski, Francuski, Njemački, Nizozemski, Talijanski, Španjolski, Portugalski, Danski/norveški, Švedski, Finski, Poljski, Turski, Grčki, Ruski

## Ekološke specifikacije

- Certificirani ekološki proizvod

## Snaga

- Napajanje: 220-240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije: 22 W
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 0,25 W

## Dimenzije

- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 509 x 118 x 285 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 3,60 kg
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 435 x 55,7 x 245 mm
- Težina proizvoda: 2,85 kg



Datum izdavanja  
2014-03-04

Verzija: 3.1.5

12 NC: 8670 000 60567  
EAN: 87 12581 52830 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Potreban je Wi-Fi USB adapter Philips WUB1110 (prodaje se zasebno)

\* Više informacija potražite na web-stranici [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)