

PHILIPS

Универсальный пульт
ДУ

Prestigo

SRU9600



Зачем вам лишние кнопки?

Предназначен для упрощения управления устройствами

Наконец-то можно убрать все пульты ДУ и заменить их одним устройством с привлекательным внешним видом. Модель SRU 9600 не только выполняет все функции старых пультов, но и намного проще и удобнее в использовании.

Быстрая и простая установка

- Удобное считывание ИК-кода с другого пульта ДУ
- При настройке не нужен справочник

Единое решение для управления большинством устройств и марок

- Пульт 8-в-1 для всех домашних устройств
- Обширная база данных инфракрасных кодов для большинства устройств или марок

Невероятное удобство

- Легкий доступ к сложным командам через интерактивный ЖК-дисплей
- Отображаются только те кнопки, которые нужны на сенсорном дисплее
- Колесико вращающегося курсора для быстрого перемещения по меню
- Управление несколькими устройствами одним прикосновением
- ЖК-дисплей имеет подсветку для удобства работы в темноте

Основные особенности

Пульт ДУ "8-в-1"

Универсальный ПДУ позволяет управлять и программировать до 8 любых устройств.

Универсальная база данных ИК-кодов

Универсальная база данных инфракрасных кодов – это библиотека инфракрасных кодов, встроенная в конкретный пульт ДУ. Эта функция позволяет пульту ДУ управлять вашим оборудованием без необходимости считывания отдельных сигналов. Выберите правильные установки кодов в базе данных, для устройств, которыми вы хотите управлять, для обеспечения контроля практически над любыми аудио/видео устройствами, имеющимися сейчас на рынке – не зависимо от модели или торговой марки.

Сенсорный дисплей

С помощью специальной технологии сегментированного дисплея загораются только те кнопки, которые нужны для управления определенным устройством. Больше нет необходимости искать нужные кнопки.

Интерактивный ЖК-дисплей

Интерактивный ЖК-дисплей - это 4-х строчный матричный ЖК-дисплей с функцией поддержки настройки, в том числе и настройки других устройств.

Подсветка экрана

Подсветка — это функция освещения ЖК-дисплея или клавиатуры для эксплуатации в темноте. Два наиболее распространенных вида подсветки — светодиодная и электролюминесцентная. Пульты ДУ с подсветкой на светодиодах обычно яркие, но неравномерно отображают желтый и зеленый тон, а электролюминесцентные панели светятся ровным синим, белым или зеленым цветом.

Интуитивно понятный вращающийся курсор

Благодаря курсору с вращающимся колесиком можно перемещаться по страницам установочного меню устройства, как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.

Однокнопочная настройка



Настройка одним нажатием позволяет выполнить несколько команд нажатием всего одной кнопки через функцию Masgo. Функция Masgo объединяет цепочку предварительно запрограммированных команд под одной кнопкой. Поэтому, для выполнения серии функций требуется просто нажать одну кнопку.

Управляемая настройка

В отличие от обычных универсальных пультов дистанционного управления, где требуется ввести код из 3-х цифр, чтобы определить марку и устройство, этот контрольный пульт содержит пошаговые инструкции для установки вашего оборудования вне зависимости от марки.

Функция считывания кодов

Функция считывания кодов означает процедуру, при которой пульт ДУ перехватывает и запоминает инфракрасные сигналы с других пультов ДУ для дальнейшего использования. Когда коды устройств не включены во встроенную базу данных, они всегда могут быть считанными с оригинального пульта ДУ, простым наведением на него.

Характеристики

Комфорт

Подсветка

Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Голландский, Итальянский

Цвет подсветки: Белый

Колесико прокрутки

Поддерживаемые устройства: Телевизоры, Видеомагнитофон, DVD, SAT, CABLE, Формат CD/MD, ПЕСИВЕР, УСИЛИТЕЛЬ, PVR, DVB-T, ПК, КАССЕТА, ТВ - DVD, ТВ - Видеомагнитофон

Мощность

Тип элемента питания: Тип AA / щелочная LR6

Количество батарей: 3

Сбережение ресурса аккумулятора: Автоматическое включение/выключение

Информация об упаковке

12 NC: 908210005335

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6

высота: 42 миллиметра

Длина: 330 миллиметра

Вес брутто: 0.35 кг

ширина: 162 миллиметра

Возможности ИК-связи

Рабочее расстояние: 10 м

Считываемые ИК-коды

LED-индикаторы передачи: 2

Количество марок в базе данных: Более 1100

Диапазон несущих частот: 30 - 100 кГц + 455 кГц

