

Philips
Microcine con DVD



MCD139

Convierte cualquier habitación en un cine

Estás al tanto de lo último y lo mejor en tecnología. Prueba el nuevo microsistema Hi-Fi con reproductor DVD, WMA-CD y MP3-CD. Disfruta de tus películas y tu música preferidas. Accede a la nueva era de entretenimiento en tu casa.

Disfruta de tu música, fotos y películas favoritas

- Reproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Enriquece tu experiencia acústica

- 100 W RMS total
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular

Empieza el día a tu manera

- Despertador y timer
- Sintonización digital con 20 emisoras preprogramadas para más comodidad

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

escaneado progresivo

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2x25W + 50W RMS / 1800W PMPO
- Optimización del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Bocinas

- Altavoz principal: Woofer de 3 pulg.
- Tipo de subwoofer: Pasivo

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, CD de video/SVCD
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Ángulo, PBC, Cámara lenta, Zoom, Control para padres, OSD, Reiniciar reprod. desde interrupción
- Zona de DVD: 4
- Optimización de video: escaneado progresivo

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Tipo de bandeja de carga: Superior

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 20

Conectividad

- Salida de video: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Video (en conector Hosiden)
- Entrada auxiliar: 1 x (I/D) / RCA
- Otras conexiones: Salida coaxial de audio digital, Antena FM, Salida de línea, Conexión DIN

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Timer, Alarma de radio
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD blanco
- Idiomas OSD: Inglés, Portugués, Español

Accesorios

- Accesorios incl.: Cable de video compuesto (Y), antena FM
- Control remoto: 38 teclas con baterías de litio
- Cables: DIN

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 218 x 221,5 x 90 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 125 x 250 x 232 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 550 x 314 x 330 mm
- Peso con empaque incluido: 13 kg
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 147 x 250 x 232 mm



Fecha de publicación
2009-03-13

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 24965
EAN: 87 10895 99901 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com