

Philips  
Micro Cinema DVD

DivX

MCD177



## Transforme a sala de estar numa sala de cinema

além de reprodução USB Directo

Contacte com o que há de mais recente e espectacular: obtenha agora o fantástico Micro Hi-Fi 2 em 1, com reprodução de DVD, CD WMA e CD MP3! Descontraia com os seus filmes e música favoritos. O entretenimento em casa nunca mais será o mesmo!

### Enriqueça a sua experiência cinematográfica

- Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Veja fotografias e ouça música directamente a partir de dispositivos USB
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos
- Potência musical de 2 x 20 W RMS/2 x 40 W/ 800 W PMPO

### Fácil de utilizar

- Sintonia digital FM com pré-sintonias
- Despertar e Temporizador

### Som e aspecto de excelente qualidade

- Altifalantes elegantes em madeira

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destques

### USB directo

Basta ligar o seu dispositivo USB ao sistema e partilhar a sua música e fotografias digitais com a sua família e amigos.

### Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

### Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

### Intensidade sonora para graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.

### Dolby Digital

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.



# Especificações

## Som

- Potência de saída: Potência musical, 2x 20 W RMS/ 2x 40 W
- Melhoramento do Som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, Nível de volume
- Sistema de som: Dolby Digital

## Altifalantes

- Altifalante Principal: Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves

## Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD-Vídeo, CD de Imagens, Vídeo CD/SVCD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de Reprodução de Discos: Repetição A-B, Ângulo, PBC, Câmara Lenta, Zoom, Controlo parental, Menu do Disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD
- Região de DVD: 2

## Reprodução de Fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Slideshow com reprodução de MP3
- Suporte de Reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD de Imagens

## Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Tipo de Carregamento: Topo
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Bandas do Rádio: FM estéreo
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização

Automática

## Conectividade

- Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch amarelo), S-Video (tomada Hosiden), SCART
- Outras ligações: Saída coaxial de áudio digital, Antena FM
- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm, Saída de áudio analógica (L/R)
- USB: Anfitrião USB

## Comodidade

- Tipo de Ecrã: LCD
- Idiomas do OSD: Inglês, Holandês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Espanhol, Sueco, Russo, Turco
- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Cor da retroiluminação: Azul

## Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo vídeo composto (Y), Antena FM, Folheto de garantia World Wide
- Telecomando: 40 teclas com baterias de lítio
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do Utilizador: 16 idiomas
- Transformador CA/CC: Mudança de alimentação eléctrica

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 232 x 85 x 275 mm
- Dimensões do altifalante principal (L x A x P): 160 x 250 x 180 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 554 x 405 x 225 mm
- Peso incl. Embalagem: 6,9 kg

## Potência

- Alimentação eléctrica: 100-240 V CA, 50/60Hz



Data de publicação  
2009-03-13

Versão: 2.0.5

12 NC: 8670 000 35812  
EAN: 87 12581 38532 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)