

Philips
魔方微型音响系统

CD、MP3-CD、USB、FM

10 瓦
10 瓦

MCM1050



在美妙的音乐中身心放松

执着于音

以您喜爱的方式来欣赏 CD 和便携式音乐。飞利浦魔方微型音乐系统可播放 CD 等媒体中的内容，还具有用于播放便携式音乐的 USB 直放功能。外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式。

丰富您的音效体验

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 10W RMS 总输出功率

欣赏来自多种信号源的音乐

- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便
- 直接欣赏便携式 USB 闪存盘中的 MP3/WMA 音乐。
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

PHILIPS

产品亮点

10W RMS



这款飞利浦音乐系统总输出功率为 10 瓦 RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音

贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。

带预设电台的数字调谐



只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。

MP3 Link



通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

播放 MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW



借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。

USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐



只需将设备插入飞利浦 Hi-Fi 系统上的 USB 端口，您就可以直接从设备上播放数码音乐，与您的家人和朋友共享快乐时光。

规格

声音

- 输出功率: 2 x 5 瓦 RMS
- 音效增强: 动态低音增强, 数码音效控制
- 音量控制: 调高 / 调低

扬声器

- 扬声器驱动: 3 英寸低音扬声器

连接

- MP3 Link: 3.5 毫米立体声线路输入
- 音频 / 视频输出: 耳机 (3.5 毫米)

音频播放

- 光盘播放模式: 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 编程播放, 重复播放, 随机, 停止

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 调台伸缩天线
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 20
- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描

便利性

- 闹钟: USB 闹钟, CD 闹钟, 无线电警报

- 背光颜色: 白色

- 时钟: 主屏显示, 定时关机
- 加载软件类型: 顶部
- 显示屏类型: LCD 液晶显示屏

功率

- 电源: 110-240 伏, 50/60Hz

附件

- 遥控器
- 用户手册: 多语言
- 其它: 快速入门指南
- 线缆 / 接口: MP3 Link 电缆
- 保修: 全球保修单张

尺寸

- 总重: 3.4 千克
- 净重: (主装置) 0.91 千克, (音箱) 2 x 0.72 千克
- 主音箱厚度: 198 毫米
- 主音箱宽度: 140 毫米
- 主装置深度: 210 毫米
- 主装置高度: 143 毫米
- 主装置宽度: 140 毫米
- 包装高度: 200 毫米
- 包装宽度: 550 毫米
- 包装厚度: 248 毫米
- 主音箱高度: 143 毫米



发行日期 2024-03-25

版本: 2.0.5

EAN: 69 23410 71411 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com