

Philips
Micro Theater



MCD289

Κομψό σύστημα home theater με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

με ασύρματο υπογούφερ

Βελτιώστε την αναπαραγωγή ταινιών και μουσικής με το MCD289 και απολαύστε εύκολη εγκατάσταση χωρίς ακαταστασία, μέσω ψηφιακού ασύρματου υπογούφερ. Πραγματοποιεί αναπαραγωγή DVD, DivX, USB και άλλων μέσων. Διαθέτει δυνατότητα βάσης τραπέζιου και ανάρτησης σε τοίχο.

Εμπλουτίστε την κινηματογραφική σας εμπειρία

- Αναπαραγωγή DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) και Picture CD
- Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία
- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Ψηφιακό ασύρματο ενεργό υπογούφερ για ισχυρά μπάσα
- Προβάλετε φωτογραφίες και ακούστε μουσική απευθείας από συσκευές USB
- Ψηφιακός ενισχυτής Class D για ποιοτική απόδοση ήχου
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου για βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις του στυλ μουσικής
- Βελτίωση έντασης μπάσων και πρίμων
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων για βαθύ και πλούσιο ήχο
- Σύνολο 100W RMS

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Dolby Digital

Επειδή τα συστήματα Dolby Digital εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία εξαιρετικής ποιότητας περιβάλλοντα ήχου με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.

USB Direct για αναπαραγωγή φωτογραφιών/μουσικής

Απλά συνδέστε τη συσκευή USB στο σύστημα και μοιραστείτε την ψηφιακή μουσική και τις φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει με φίλους και την οικογένεια.

Έλεγχος ψηφιακού ήχου

Το Digital Sound Control σας επιτρέπει την επιλογή προρυθμίσεων- Τζαζ, Ροκ, Ποπ ή

Κλασσικό - για τον καλύτερο ήχο στα διάφορα στυλ μουσικής. Κάθε λειτουργία χρησιμοποιεί τεχνολογία γραφικής ισοστάθμισης για αυτόματη ρύθμιση της ισορροπίας του ήχου και ενίσχυση των πιο σημαντικών συχνοτήτων ήχου. Προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιείτε στο έπακρο τη μουσική σας, ρυθμίζοντας με ακρίβεια την ισορροπία του ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής που ακούτε.

Dynamic Bass Boost

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται όταν

η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Ψ/A μετατροπείας εικόνας 12-bit/ 108Mhz

Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπείας βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Προβάλλει λεπτές αποχρώσεις και μια ομαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα.



Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς: 2x20W RMS+ 60W
- Ισχύς (RMS): Σύνολο 100W RMS
- Ενίσχυση ήχου: 4 λειτουργίες ελέγχου ψηφιακού ήχου, Dynamic Bass Boost, Ένταση, Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D"
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital

Ηχεία

- Κύριο ηχείο: Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάζων, Γούφερ 3"
- Τύπος υπογούφερ: Ενεργό

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DivX, Εικόνα DVD, Video CD/SVCD, CD εικόνων, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, PBC, Ζουμ, Γονικός έλεγχος, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Αργή κίνηση, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή
- Περιοχή DVD.: 2
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Υποδοχή

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Slideshow με αναπαραγωγή MP3
- Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνων, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη/ένα/όλα/πρόγραμμα, Λειτουργία Shuffle, Δυνατότητα προγραμματισμού 20 κομματιών, Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού
- Υποστήριξη ID3-tag
- Τύπος μονάδας τοποθέτησης: Υποδοχή
- Λειτουργίες USB Direct: Γρήγορη κίνηση πίσω/ Γρήγορη κίνηση εμπρός, Αναπαραγωγή/Παύση, Προηγούμενο/Επόμενο, Αναπαραγωγή προγράμματος, Επανάληψη, Τυχία αναπαραγωγή, Διακοπή λειτουργίας

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός

- RDS: Όνομα σταθμού, Ρολόι RDS, Τύπος προγράμματος, Radio Text
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αποθήκευση

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος Aux: 3,5 χιλ.
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία FM, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος ήχου, Έξοδος AV
- Έξοδος εικόνας - Αναλογική: S-Video (σε Hosiden), Σήμα συνιστωσών Y Pb Pr (cinch)
- USB: Host USB

Ευκολία

- Ξυπητήρια: Ξυπητήρι με CD, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπητήρι ραδιόφωνο, Ξυπητήρι USB
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
- Γλώσσες OSD: Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Σουηδικά, Τούρκικα
- Ενδείξεις: Λειτουργία DIM
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο/ ταβάνι: Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Eco Power Standby: 1 watt

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κεραία FM, Καλώδιο ήχου/βίντεο, Προσαρμογέας Scart, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
- Τηλεχειριστήριο: 47 πλήκτρων με μπαταρίες 2xAAA
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 200 x 250 x 110 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Υ x Β): 140 x 220 x 33 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 480 x 368 x 224 χιλ.
- Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β): 170 x 197 x 302 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 8 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 110-240V, 50/60 Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2013-05-10

Έκδοση: 3.0.7

12 NC: 8670 000 36125
EAN: 87 12581 38769 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com