



Philips
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิง
ที่มี Dynamic Bass Boost

เล่น MP3/WMA-CD
USB Direct



DCM230

เพลย์เพลลิ่งไปกับเสียงเพลงจาก iPod ในคุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi

ปล่อยอิสระเสียงเพลง iPod ของคุณและเพลย์เพลลิ่งกับเสียงคุณภาพเยี่ยมด้วย Philips DCM230 ด้วยการออกแบบที่งามหรูด้วยสีเมทัลลิกสุดทันสมัย เครื่องเล่นดังกล่าวมีคุณสมบัติที่ชาญฉลาดต่างๆ และมีกำลังขับรวม 30W RMS ที่ให้เสียงไดนามิกอย่างแท้จริง

เล่นเพลงจาก iPod ของคุณให้ดังเร้าใจได้ที่บ้าน

- เล่นและชาร์จ iPod
- การเชื่อมต่อ USB Direct สำหรับเครื่องเล่น USB MP3 แบบพกพา
- เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- ตั้งสถานีล่วงหน้าด้วยการจูนแบบดิจิทัล

พลังเสียงเต็มอิมพัลส์

- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสโตนตรีให้เหมาะสม
- กำลังทั้งหมด 2x15W RMS/30W

การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ

- ชนิดตั้งโต๊ะงามหรู มีแผงหน้าปัดสีเมทัลลิกคุณภาพสูง
- รูปทรงงามหรูพร้อมด้วยช่องใส่ CD ขนาดเล็กยิ่ง
- รีโมทคอนโทรลเดียวสำหรับระบบและ iPod

PHILIPS

เล่นและชาร์จ iPod

เพลย์เพลนไปกับเพลงโปรด MP3
ของคุณไปในระหว่างที่ชาร์จ iPod!
ตัวเชื่อมต่อซึ่งต่อ

iPodของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิง
ช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่
ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod ของคุณไปด้วย
คุณจึงสามารถเพลย์เพลนกับเสียงเพลงโดยไม่ต้
้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองไฟแบตเตอรี่ของ iPod
ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อนำวิเกด
เลือกและเล่นเพลงที่เก็บไว้ใน iPod ของคุณ
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จ iPod
ของคุณโดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อแบบ USB Direct

ในโหมด USB Direct
คุณสามารถเลือกเพลงจากอุปกรณ์ USB

และเล่นเพลงตลอดจนข้อมูลต่างๆ
ได้ตามต้องการ
สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB
เพื่อเล่นเพลงหรือส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าว

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก
ขึ้น
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม!
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไป
เมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล

Digital Sound Control
มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ
Jazz, Rock, Pop และ Classic
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้
เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ
แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกรีกวอไลซิง
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค
วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก
ก Digital Sound Control
ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย
โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร
ะเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น



รายละเอียดเฉพาะ

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- ใช้ร่วมกันได้: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod พร้อมจอสี, iPod 5th Generation

การเล่นเสียง

- โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: การชาร์จ iPod, เล่นและหยุดชั่วคราว, เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็วและกรอถอยหลัง
- ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์, สลิต
- สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม
- เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2x15 W
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุได้: FM, MW
- สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

- การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
- RDS: ชื่อสถานี
- เสาอากาศ: เสาอากาศ FM

การเชื่อมต่อ

- USB: โยสต์ USB
- Aux in
- หูฟัง: 3.5 มม.

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD
- แสงพื้นหลัง
- รีโมทคอนโทรล: อนุกรมประสงค์
- สัญญาณเตือน: นาฬิกาปลุกวิทยุ, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
- รูปแบบ/เวลา: ดิจิตอล

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน, รีโมทคอนโทรล, ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก):
390 x 140.5 x 200.5 มม.



วันที่ออก 2018-03-20

เวอร์ชัน: 4.0.12

12 NC: 8670 000 30938
EAN: 87 12581 34150 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com