

Philips
Microsistema Hi-Fi

MP3

MCM190



Disfrutá de la música de tus MP3-CD como a vos te gusta

Compacto y estético, este minisistema con terminación de madera encierra un equipo potente y combina un rendimiento excelente y las funciones básicas sin afectar la estética. Sentate y disfrutá de la música como más te gusta.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- 2x5W RMS/400W PMPO
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica

Sonido impresionante

- Finos parlantes revestidos en madera

Despiértate con el sonido de un CD o de la radio

- Funciona como despertador y temporizador
- Sintonización digital con 40 emisoras preprogramadas para más comodidad

Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- 10 horas de música en MP3-CD

PHILIPS

Destacados

10 horas de música en MP3-CD



MP3 significa «MPEG 1 Audio nivel 3». Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

2x5W RMS/400W PMPO
2x5W RMS/400W PMPO

Despertador y temporizador



La mayoría de los relojes con alarma te ofrece varias opciones. Con este radio reloj Philips, puedes despertarte con la radio o con el sonido tradicional. Además, el temporizador te permite escuchar música mientras te duermes y se apaga a la hora que tú elijas. No importa cuáles sean tus necesidades, este radio reloj te ofrece todo, desde una alarma por la mañana hasta la posibilidad de escuchar tu música favorita para dormir.

Sintonización digital con 40 emisoras



La radio digital te ofrece más opciones para que disfrutes de toda tu música en el sistema de audio Philips. Sólo tenés que sintonizar la emisora que querés predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, podés almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus emisoras preferidas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

Finos parlantes revestidos en madera
Finos parlantes revestidos en madera



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 400 W PMPO
- Mejora del sonido: Surround increíble, Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex

Conectividad

- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral, Antena OM

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 20

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Naranja
- Reloj: En pantalla principal

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena AM
- Control remoto: 21 teclas

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 342 mm
- Ancho del aparato: 148 mm
- Peso con embalaje incluido: 7,3 kg
- Altura del embalaje: 312 mm
- Altura del aparato: 235 mm
- Ancho del embalaje: 446 mm
- Profundidad del aparato: 258 mm
- Profundidad del parlante principal: 212 mm
- Ancho del parlante principal: 142 mm
- Altura del altavoz principal: 235 mm

Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, MP3-CD programable de 10 pistas, CD programable de 20 pistas
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción de cassette: Control electrónico de velocidad
- Tipo de bandeja de carga: Superior

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: grabación sincronizada de CD, nivel de grabación automático



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 4.0.7

EAN: 87 10895 87202 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com