



Philips
Prijenosni DVD repr.

LCD dijagonale 17,8 cm (7 inča)

3 sata reprodukcije
DTV

PD7025

Gledajte omiljene televizijske programe i DVD sadržaje bilo gdje
jednostavno postavljajući

Uživajte u besplatnim digitalnim televizijskim programima uz ugrađeni digitalni TV prijemnik na prijenosnom DVD reproduktoru PD7025. Uz TFT LCD zaslon širokog formata i 7 inča možete uživati u do 3 sata filmova, glazbe i fotografija dok ste u pokretu.

Reproducirajte filmove, glazbu i fotografije dok putujete

- Kompatibilan s DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskovima
- Reprodukcijski formati MP3-CD, CD i CD-RW
- DivX Certified za reprodukciju standardnih DivX videozapisa
- USB veza za reprodukciju videozapisa, fotografija i glazbe

Dodatne praktične značajke

- Do 3 sata reprodukcije uz ugrađenu bateriju*
- Priloženi su adapter za automobil i praktičan daljinski upravljač

Uživajte u prijenosnoj televizijskoj zabavi u stvarnom vremenu

- Podrška za funkciju izravnog teleteksta i titlova
- Jednostavna instalacija i automatsko pretraživanje kanala
- Elektronički vodič kroz programe (EPG)
- Podrška za standard DVB-T za besplatne digitalne televizijske sadržaje
- TFT LCD zaslon u boji dijagonale 17,8 cm / 7" u širokom formatu 16:9

PHILIPS

Prijenosni DVD repr.
LCD dijagonale 17,8 cm (7 inča) 3 sata reprodukcije, DTV

PD7025/12

Istaknute značajke

Izravni teletekst i titlovi

Podrška za funkciju izravnog teleteksta i titlova

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Prijenosni DVD repr. tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD i CD - svi se mogu reproducirati na DVD repr. DVD+/-R je skraćeni termin za DVD pogon koji prihvaća oba uobičajena formata DVD diskova. Analogno tome, DVD+/-RW se odnosi na oba uobičajena formata diskova s mogućnošću presnimavanja.

Jednostavna instalacija i pretraživanje

Jednostavna i brza instalacija i postavljanje. Korisnički izbornik lako je pratiti, a vodit će vas kroz postavljanje televizora. Reprodukator automatski traži sve televizijske kanale dostupne u vašem području, tako da u omiljenim televizijskim programima možete uživati odmah.

Elektronički vodič kroz programe (EPG)

Elektronički vodič kroz programe (EPG)

Reprodukcija formata MP3-CD, CD i CD-RW



MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije kojom se velike datoteke s glazbom mogu smanjiti do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. Na jednom CD mediju može se pohraniti do 10 sati glazbe.

Podrška za DVB-T (slobodan pristup)



Podrška za standard DVB-T za besplatne digitalne televizijske sadržaje

Ugrađena baterija s trajanjem od 3 sata*



Ovaj repr. tvrtke Philips isporučuje se s kompaktnom ugrađenom baterijom s mogućnošću punjenja za dugotrajno napajanje. Jednim punjenjem može se postići do 3 sata neprekidnog uživanja u reprodukciji filmova, fotografija ili glazbe. Jednostavno priključite kabel za napajanje za ponovno punjenje reproduktora - tako je jednostavno.

TFT LCD u b. 18 cm/7" (16:9)



LCD zaslon u boji oživljava slike, pokazujući vaše drage fotografije, omiljene filmove i glazbu uz jednako bogate detalje i životne boje kao na ispisanim fotografijama visoke kvalitete. Omjer 16:9 predstavlja standard za TV u rasponu od univerzalnih do onih visoke rezolucije. Ugrađeni omjer 16:9 znači prikaz videosadržaja bez traka na dnu i na vrhu slike te bez gubitaka

u kvaliteti uslijed skaliranja i mijenjanja slike kako bi odgovarala različitoj veličini zaslona.

DivX Certified

Zahvaljujući podršci za DivX® moći ćete uživati u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući kupljene holivudske filmove. Medijski format DivX je tehn.kompresije utemeljena na formatu MPEG4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i DVD diskovi s mogućnošću snimanja, USB memorije i druge memorijske kartice čiji ćete sadržaj reproducirati na DivX Certified® uređaju tvrtke Philips.

USB veza



Svoj prijenosni USB uređaj jednostavno priključite u USB priključnicu na prijenosnom DVD reproduktoru tvrtke Philips i izravno reproducirajte digitalne videozapise, glazbu ili fotografije. Omiljene trenutke sada možete podijeliti s obitelji i prijateljima.

Adapter za autom. i praktičan dalj.upr.



Osim uporabe u vozilu pomoću adaptera za automobil, prijenosni reproduktor možete koristiti za uživanje u DVD-ima kod kuće tako da ga jednostavno povežete s televizorom. Ugodno se smjestite i opustite uz omiljene DVD-e, kontrolirajući funkciju reprodukcije priloženim daljinskim upravljačem.



Specifikacije

Mogućnost povezivanja

- AV izlaz: Kompozitni (CVBS) x1
- DC ulaz: 9 V, 1 A
- USB
- Utikač za slušalice: Stereo slušalice od 3,5 mm
- TV priključak: Antenski utikač

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Digitalni televizor: Zemaljski DVB *

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 24 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 22.5 cm
- Bruto masa: 3.98 kg
- Visina: 27 cm
- GTIN: 1 87 12581 52582 5
- Neto masa: 3.09 kg
- Tara: 0.89 kg

Praktičnost

- Oznaka za punjenje baterije
- Otporno na udarce

Snaga

- Trajanje baterije: Do 3 sata*
- Vrsta baterije: Ugrađena baterija

Dimenzije pakiranja

- Visina: 25.5 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Ležeći položaj
- Širina: 23 cm
- Dubina: 7 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 87 12581 52582 8
- Bruto masa: 1.26 kg
- Neto masa: 1.03 kg
- Tara: 0.23 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 4.4 cm
- Širina: 19.6 cm
- Dubina: 15.6 cm
- Masa: 0.606 kg

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: DC 9 V, 1 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Dodatna oprema u kompletu: Antena
- Daljinski upravljač
- Upute: Više jezika
- Komplet za korištenje u vozilu: adapter za upaljač za cigarete, 12 V DC

Audio reprodukcija

- Format kompresije: Dolby Digital, MP3
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s
- Podržani sustavi datoteka: ISO-9660, Joliet

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona (inč): 7 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 17.8 cm
- Vrsta zaslona: LCD TFT
- Rezolucija: 480 (Š) x 234 (V) x 3 (RGB)

Video dekodiranje

- Prijem-demodulacija: COFDM 2K/8K, Sukladno s MPEG-2 DVB formatom, Mreža: MFN/SFN, QPSK

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DVD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Formati kompresije: Divx, MPEG4
- Načini reprodukcije: Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Ponovi, Nasumična reprodukcija, Zumiranje, Nastavak reprodukcije od mjesta zaustav.
- Sustav reprodukcije video diskova: PAL, NTSC



Datum izdavanja
2024-04-08

V verzija: 1.1.5

EAN: 87 12581 52582 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified i povezani logotipi trgovačke su marke tvrtke DivXNetworks, Inc. i koriste se u skladu s licencom.

* Baterije s mogućnošću punjenja imaju ograničeni broj ciklusa punjenja nakon kojeg će biti potrebna njihova zamjena. Vijek trajanja baterija i broj ciklusa punjenja ovisi o korištenju i postavkama.

* Vijek trajanja baterija ovisi o korištenju i postavkama.

* Vijek trajanja kod reprodukcije je približan i može ovisiti o uvjetima korištenja. Kako biste optimizirali vijek trajanja baterije, LCD pozadinsko osvjetljenje trebaste postaviti na minimalnu razinu, priključiti slušalice (ne ugrađene zvučnike) i jačinu zvuka postaviti na srednju razinu te koristiti uređaj na sobnoj temp.

* DVB-T, podržano samo u određenim državama