



Philips
Мултимедийно
дистанционно
управление



SRM5100



Идеалният разширителен набор за вашия компютър с Vista!

Идеалното решение да работите с функциите на мултимедийния център от вашия компютър. Просто включете USB приставката в компютъра и можете дистанционно да управлявате телевизора, DVD плейъра и функциите на запис върху твърдия диск на вашия компютър.

Управлявайте лесно съдържание на всякакви носители

- Навигация в музикалните файлове с използване на телевизор/монитор
- Бутон за пряк достъп за управление на компютър с Microsoft Media Center
- Съвместимо с Microsoft Vista (издания Media Center)

Общо управление на повечето устройства и марки

- Дистанционно "4 в 1" за вашия компютър телевизор, STB и АМР.
- Обширна база данни на ИЧ кодове за повечето устройства и марки

Изключително удобство

- Удобно обучение за ИЧ код от друго дистанционно



PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Удобство

- Функции на DVD: Бутони за движение, Управление на системното меню, Управление на дисковото меню, Цифрови клавиши
- Лесно инсталиране: Автоматично търсене
- Поддръжка на езици: GB/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/N/FIN/P
- Брой на бутоните: 45
- Одобрения от регулаторните органи: CE маркировка
- Функции SAT/CBL (сателит/кабел): Цифрови клавиши, Управление на менюто, Ръководство, информация, Предпочитани
- Функции на телевизора: Програма нагоре/надолу, Сила на звука нагоре/надолу, изключване на звука, Захранване/готовност, Цифрови клавиши, AV избор, външен, Управление на менюто, Регулиране на цветовете/яркостта, Бързи бутони за текст, Предишната програма, Ръководство, информация
- Универсална ИЧ база данни: Телевизори, DVD, SAT, КАБЕЛ, ПРИЕМНИК, усилвател, PVR, DVB-T, PC

Мощност

- Живот на батерията: 12 месеца

- Брой на батериите: 2
- Управление за пестене на батерията: Автоматично превключване вкл./изкл.

Възможности за инфрачервена връзка

- Работно разстояние: 7 м
- Научаване на IR кодове
- Честотен обхват за обучение: 30 - 60 kHz
- Предаващи светодиоди: 1
- Универсална база данни на ИЧ кодове
- Брой марки в базата данни: Над 1000
- Диапазон на носещата честота: 28 - 70 kHz
- Ъгъл на излъчване: 90 градус

Външен кашон

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90768 2
- Височина: 180 мм
- Дължина: 346 мм
- Количество: 6
- Ширина: 120 мм

Данни за опаковката

- 12NC: 908210005056
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 90767 5
- Бруто тегло: 0,36 кг
- Височина: 38 мм
- Дължина: 338 мм
- Ширина: 162 мм

Акценти

Универсална база данни на ИЧ кодове

Универсална база данни на ИЧ кодове означава библиотека инфрачервени кодове, вградена в дадено дистанционно управление. Тази функция позволява на дистанционното управление да управлява вашето оборудване, без да е необходимо да се обучава на отделни сигнали. Изберете правилните набори инфрачервени кодове в базата данни за устройствата, които искате да управлявате, за да позволите управляване на практически всяка аудио/видео система на пазара днес - независимо от модела и марката..

С управление на Microsoft

Специализиран зелен бутон за Microsoft Media Center е поставен на дистанционното, за да ви даде достъп до специализираното меню за компютър с Microsoft Media Center.

Функции на обучение

Функциите на обучение се отнасят за процес, чрез който дистанционното управление улавя и съхранява инфрачервени сигнали от други дистанционни управления за по-нататъшна употреба. Когато кодовете на устройство не са включени в собствената база данни, те могат винаги да се "научат" от оригиналното дистанционно управление, просто чрез посочване към него.

Съвместимост с Microsoft Vista

За да възпроизведате любимите си мултимедийни файлове на компютъра си с Microsoft Vista Media, дистанционното съдържа ИЧ кодове, които му дават възможност да управлява компютър с Vista с помощта на приложената ИЧ приставка. С включването на екрана на компютъра и натискането на зеления бутон ще изскочи менюто на Vista. Така ще можете да превъртате съдържанието, като ползвате дистанционното.



Дата на издаване
2009-03-09

Версия: 3.0.7

12 NC: 9082 100 05056
EAN: 87 10895 90767 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com