

飛利浦
隨身喇叭

藍色
USB



SBM130BLU



全功能隨身喇叭

用飛利浦全功能隨身喇叭享受音樂，透過 USB/MicroSD 卡 /Aux 輸入連線播放您最喜愛的旋律。具備 wOOx™ 技術的喇叭體積輕巧，有多種顏色可選擇，隨附充電式電池。

欣賞不同來源的音樂

- 從 USB/MicroSD 記憶卡輕鬆播放音樂
- 內建數位 FM 收音機
- 方便連線的 AUX-in，適用於絕大多數的電子裝置

豐富且清晰的音效

- wOOx™ 喇叭提供低沉強勁的低音
- 3W RMS 總輸出功率

簡單易用

- 內建充電式電池
- 立體聲耳機插孔提供更佳的個人音樂享受
- 輕巧方便
- 清晰高亮度 LED 顯示器

PHILIPS

隨身喇叭
藍色 USB

規格

左 / 右喇叭

- 喇叭驅動器：1 x wOOx 驅動器，2 x 1.5" 全音域
- 驅動器功率範圍：0-5W x 1
- 頻率範圍：100Hz-20kHz

音響系統

- 加強音效：wOOx 超重低音技術
- 音訊功率擴大機：「AB」級數位擴大機
- 總輸出功率：3W RMS (最大)
- 頻率範圍：20Hz-20kHz
- 訊噪比：> 70dB
- THD: < 1%
- 輸入敏感度：600 mV

音訊播放

- 音訊支援格式：MP3
- 播放媒體：USB 隨身碟，MicroSD 記憶卡
- 播放模式：快速快轉及倒帶，搜尋下一首 / 前一首曲目

便利

- 顯示類型：LED 顯示器



連線

- AUX 輸入：是
- 耳機輸出：是
- USB 充電：是

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM

配件

- USB 纜線：(充電用)
- 3.5 公釐天線插孔：是
- 3.5 公釐音訊纜線：是

電源

- 電池類型：內建鋰電池
- 音樂播放時間：6 hr

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：6.1 x 2.8 x 1.5 吋
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：15.5 x 7.1 x 3.7 cm
- 重量：0.191 kg
- 重量：0.421 lb

SBM130BLU/00

焦點

USB/MicroSD 記憶卡

只需將裝有喜愛內容的 USB 或 MicroSD 記憶卡插入播放機中，就再也不用擔心沒有娛樂可選了。

數位 FM 收音機

數位收音機比 FM 類比傳輸還先進，是透過地面傳輸器網路進行收音機廣播的新方式，產生音質清晰且無爆裂聲的音效品質，讓聽眾有更多的選擇與資訊。這項科技讓接收者可以鎖定所能找到的最強訊號。使用數位電台，無需記住電台頻率，只需電台名稱就能調頻，再也不用回頭使用舊方法。

3W RMS



此系統總輸出功率達 3W RMS。RMS 是「均方根」(Root Mean Square)，也是音頻功率的典型測量法，更確切地說，就是從音訊擴大機傳送到喇叭的電力，單位為瓦特 (W)。傳送到喇叭的電力量以及其敏感度，可決定所產生的音效功率。瓦特數越高，喇叭所發出的音效功率也就越佳。

wOOx™ 揚聲技術

wOOx™ 技術是種嶄新的揚聲概念，較一般音響系統更為飽滿、深沉的低音，實現令人驚豔的聆聽感受。特殊的喇叭驅動器與 wOOx 低音反射器完美結合，而主驅動器與高音驅動器間的準確調校，更確保了中低頻到高频之間的流暢轉換。雙懸吊系統及完全對稱的夾層結構可發出低沉而準確的低音，而無明顯失真。在最大音量時，wOOx 能呈現出極為低沉且動感十足的低音，徹底釋放音樂的震撼效果。



發行日期 2015-02-10

版本：2.0.5

12 NC: 8670 000 95211
EAN: 69 23410 71798 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com