

Philips
Классическая
акустическая
микросистема



MCM206

Одержимые звуком

Расслабляйтесь под прекрасную музыку

Наслаждайтесь насыщенным звучанием благодаря микросистеме Philips Classic. Слушайте любимую музыку формата MP3/WMA с помощью прямого порта USB или MP3 Link. Элегантный дизайн AC — это классика стиля, которая всегда в моде.

Новое представление о качестве звука

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Общая выходная мощность 10 Вт RMS

Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

Легко использовать

- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Загрузчик CD-дисков с электроприводом

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете

наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

Прямой порт USB




Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

10 Вт RMS



Общая выходная мощность этой музыкальной системы Philips составляет 10 Вт RMS. RMS означает среднеквадратическое значение и является стандартной единицей измерения мощности звука, или скорее электроэнергии, передаваемой от усилителя звука на АС и измеряемой в ваттах. Количество электроэнергии, передаваемой на АС, и чувствительность АС определяют мощность производимого звука. Чем выше мощность в ваттах, тем мощнее звук из АС.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2x5 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком

Громкоговорители

- Основная АС: 3,5" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

Подключения

- USB: Порт USB
- Другие подключения: Несъемная гибкая FM-антенна, Антенна MW
- Линейный стереовход 3,5 мм: Функция MP3 Link
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ
- Сохранение радиостанций: 30

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Таймер отключения, Сигнал USB
- Тип дисплея: ЖК
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Кабели: Кабель линейного входа MP3
- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер

перем./пост. тока, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

- Краткое руководство пользователя: Англ., нем., гол., фр., исп., португ.
- Пульт ДУ: 31-кнопочный пульт ДУ
- Инструкция по эксплуатации: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Греческий, Португальский, Испанский

Размеры

- Глубина упаковки: 275 миллиметра
- Ширина устройства: 152 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 4,4 кг
- Высота упаковки: 330 миллиметра
- Высота устройства: 228 миллиметра
- Ширина упаковки: 370 миллиметра
- Глубина устройства: 222 миллиметра
- Глубина основной АС: 140 миллиметра
- Ширина основной АС: 146 миллиметра
- Высота основной АС: 232 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Direct: Воспроизведение/пауза, Стоп, Предыдущая/следующая, Быстро назад/быстро вперед, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.1.4

EAN: 87 12581 48377 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com