

Philips
Mini Stereoanlage

100 W

Bluetooth®
mit MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, UKW

BTM5120B



Entspannen Sie mit großartiger Musik

Die Philips Mini Stereoanlage unterstützt Bluetooth®-Streaming von mehreren Geräten, MP3-Wiedergabe über USB Direct sowie Audio-Eingang für andere Systeme. Leistungsstarke Lautsprecher mit Bassröhren-Upscaling sorgen für noch mehr Bass bei Ihrem Home Entertainment-Erlebnis.

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- Streamen von Musik über Bluetooth® mit Kopplung mehrerer Geräte
- Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW
- USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe
- Audio-Eingang zur Wiedergabe tragbarer Musik
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- 100 W RMS Gesamtausgangsleistung
- Bassreflex-Lautsprechersysteme für einen tiefen und kraftvollen Bass
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung

Einfache Bedienung

- Digitale UKW-Sendersuche für die Voreinstellung von bis zu 20 Radiosendern

PHILIPS

Besonderheiten

Kopplung mehrerer Geräte



Kabellose Bluetooth®-Tonübertragung nimmt in der Welt der Soundsysteme immer mehr zu, aber bei den meisten Bluetooth®-kompatiblen Systemen kann man nur ein Gerät gleichzeitig verbinden. Mit der Kopplung mehrerer Geräte können Sie bis zu drei Geräte koppeln und blitzschnell zwischen ihnen wechseln.

Bassreflex-Lautsprechersysteme

Eine Kammer hinter dem Lautsprechertreiber, die Luft durch die eingebauten akustisch abgestimmten Öffnungen leitet, garantiert noch kräftigeren und realistischeren Sound.

USB Direct für einfache MP3-Musikwiedergabe



Dank der umfassenden Möglichkeiten zur Dateiübertragung können Sie über den integrierten USB Direct-Anschluss ganz

einfach auf weitere digitale Musiktitel zugreifen.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Sound-Kontrolle bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Balance, Leistung, Wärme und Helligkeit, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Sound-Kontrolle ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die

Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Wiedergabe von MP3-CD, CD und CD-R/RW



MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Digitale Sound-Kontrolle
- Maximale Ausgangsleistung (RMS): 100 W

Lautsprecher

- Lautsprecher: 70 mm (4,5")-Woofer
- Hauptlautsprecher: 2 Wege
- Lautsprecher-Typen: Mylar-Tweeter

Audiowiedergabe

- Wiedergabemedien: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disc-Wiedergabemodi: Repeat One/All/Program, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche
- USB Direct-Modi: Fast Backward/Fast Forward, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Repeat, Stop
- Bluetooth-Modus: Play/Pause, Previous/Next

Tuner/Empfang/Übertragung

- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Programmspeicherplätze: 20
- Antenne: UKW-Antenne
- RDS: Programmtyp, Sendername

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: Analog Audioeingang (L/R)

- USB: USB-Host
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang
- Audioeingang (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Bluetooth-Profil: A2DP

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Sleep-Timer, Radioalarm, USB-Alarm
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Anzeige: DIM-Modus

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel
- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
- Fernbedienung

Abmessungen

- Tiefe des Hauptgeräts: 243 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 120 mm
- Breite des Hauptgeräts: 200 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x T): 159 x 207 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 243 mm
- Verpackungstiefe: 264 mm
- Verpackungshöhe: 460 mm
- Verpackungsbreite: 395 mm
- Nettogewicht: 5,8 kg

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz



Ausstellungsdatum
2016-01-22

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 001 25647
EAN: 48 95185 60912 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com