



Philips
Портативный MP3-CD
плеер

EXP2465



Слушайте музыку MP3 без проблем

с наушниками с радиоприемником FM

Проигрыватели eXp2465 MP3-CD - это именно то, что вам нужно. Только представьте: 10 часов воспроизведения любимой музыки без сбоев на проигрывателе MP3-CD. Классический eXp2465 имеет двухцветный дисплей и является правильным выбором для тех, кто хочет слушать музыку на ходу без проблем.

Мощное впечатление от музыки

- Воспроизводит диски CD, CD-R и CD-RW
- Слушайте более 10 часов музыки на одном диске MP3-CD
- Наушники с радиоприемником FM можно подключить к любому аудиоплееру

Режим защиты от толчков

- Функция Magic ESP™ на 100 секунд

Улучшенные характеристики басов

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

PHILIPS
sense and simplicity

Характеристики

Звук

- ЦАП: 1-битовый
- Частотный отклик: 20 - 20 000 Гц
- Отношение сигнал/шум: > 85 дБ
- Усиление звука: Динамическое усиление басов
- Выходная мощность: 2 x 4 мВт (RMS)
- Регулятор громкости: цифровой
- Акустическая обратная связь: да

Воспроизведение аудиозаписей

- **Воспроизведение медиа:** MP3-CD, Компакт-диск, Формат CD-R, Формат CD-RW
- **Режимы воспроизведения дисков:** Программирование 50 дорожек, Удержание, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повтор дорожки/альбома/всей записи, Произв. порядок воспр. альб./всех дор.
- **Electronic Skip Protection (CD-диск):** 45 с
- **Поддержка файловых систем:** Стандарт ISO-9660, Joliet
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 с
- **Скорость в битах для MP3:** 32 - 320 Кбит/с

Возможность соединения

- **Вход постоянного тока:** 4,0 мм, 4,5 В, (+) на центр. контакте
- **Наушники:** 3,5 мм
- **Линейный выход:** 3,5 мм

Удобство

- **Тип дисплея:** ЖК-дисплей
- **Индикаторы:** номер альбома, состояние батареи, функции CD, функция DBB, ESP, время, дорожка

Тюнер/Прием/Передача

- **Диапазон частот:** 87,5 - 108 МГц
- **Диапазоны тюнера:** FM

Аксессуары

- **Адаптер переменного и постоянного тока:** AY3162 (400 мА)
- **Наушники:** Наушники с радиоприемником FM AE500
- **Входящие в комплект аксессуары:** Руководство польза-ля

Габариты

- **Габариты пакувальної коробки:** 340 x 165 x 248 мм
- **Вес коробки:** 4,3 кг
- **Количество в упаковке:** 6
- **Габариты пакунку (Ш x В x Г):** 241 x 55 x 152 мм
- **Тип упаковки:** Цифровой блок
- **Габариты продукта (ШxГxВ):** 140x140x27,5 мм
- **Вес продукта:** 0,2 кг

Питание

- **Тип батареи:** тип AA, LR6, UM3

Основных функции продукции

Наушники с радиоприемником FM

Пользуйтесь удобством постоянного прослушивания любимых радиостанций FM без необходимости носить вместе с плеером радиоприемник FM. Наличие функции приемника в наушниках позволяет слушать музыку FM. Также можно отключить радио и подключить наушники к портативному аудиоплееру и слушать свои записи. Благодаря сменной батарейке-таблетке можно наслаждаться 15 часами музыки FM.

Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.



Дата выпуска 2007-12-07

Версія: 1.0

12 NC: 9073 101 02644
EAN: 87 10895 96700 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.
www.philips.com

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.
* Из расчета кодирования 128 Кбит/с MP3.