

Philips
dokkingstasjon for iPod/
iPhone/iPad

Med Lightning-kontakt

for iPod/iPhone/iPad
USB-port for lading
8 W, FM, dobbel alarm

AJ7050D



Våkne opp til god musikk

med denne iPod-/iPhone-/iPad-dokkingstasjonen

Spill av og lad iPod/iPhone/iPad via Lightning-kontakten, og få fyldig og klar lyd. Denne stilige klokkeradioen har en ekstra USB-port som gjør at du kan lade en ekstra enhet samtidig, og den vekker deg i tide

En rikere lydopplevelse

- Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt
- Høytalerdriver i neodym for fyldig og klar lyd
- 8 W RMS total utgangseffekt
- Digital FM-stasjonssøking med forvalg

Lett å bruke

- Automatisk klokkesynkronisering med iPod/iPhone/iPad når den er i dokkingstasjonen
- Ekstra USB for lading av en ekstra smarttelefon eller et nettbrett
- Tids- og alarm-backup for vekking til riktig tid selv når strømmen går
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Start dagen på din måte

- Våkne opp til iPod-/iPhone-/iPad-musikk eller radioen
- Dobbelt alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
- Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din

PHILIPS

dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad
Med Lightning-kontakt for iPod/iPhone/iPad, USB-port for lading, 8 W, FM, dobbel alarm

AJ7050D/12

Høydepunkter

Spill av og lad via Lightning



Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone/iPad via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lyd kvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

Høyttalerdriver i neodym

Høyttalerdriver i neodym for fylldig og klar lyd

8 W RMS



Dette anlegget har en total utgangseffekt på 8 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Digital FM-stasjonssøking med forvalg



Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikkksamlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Våkne opp til iPod/iPhone/iPad/FM

Våkne opp til favorittmusikken din. Velg favorittradiostasjonen din eller behagelig musikk fra iPod/iPhone/iPad, og gjør morgenen bedre. Klokken begynner å spille av valget ditt svakt og øker gradvis i volum til det når det volumnivået du har valgt. Nå kan du kontrollere hvordan du våkner opp, og starte dagen på best mulig måte hver morgen.

Automatisk klokkesynkronisering



Ved tilkobling til denne dokkingstasjonen synkroniseres automatisk klokken med iPod/iPhone/iPad i løpet av sekunder. Med denne praktiske funksjonen trenger du ikke å stille inn klokken manuelt.

Ekstra USB

Ekstra USB for lading av en ekstra smarttelefon eller et nettbrett

Alarm for ukedag/helg




Denne klokkeradioen er laget med tanke på en moderne livsstil, og den har en dobbel alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi forskjellige alarmtider for ukedager og helg eller forskjellige alarminnstillinger for par. Alarminnstillingene kan skreddersys for samme alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller du kan angi alarmen for en tidlig start på ukedagene fra mandag til fredag, og få sove lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger sparer denne praktiske funksjonen deg for å måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikkksamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.



Spesifikasjoner

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad med Retina-display, iPad mini

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch 5. generasjon, iPod nano 7. generasjon

Lydavspilling

- Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone, Lader iPod, Hurtig forover og bakover, Play og pause, Neste og forrige spor

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: 87,5–108 MHz
- Automatisk digital søking
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne

Klokke

- Type: Digital
- Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers

Alarm

- Antall alarmer: 2
- Alarmkilde: Dokking, FM-radio, Summealarm
- 24-timers tilbakestilling av alarm
- Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
- Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD

- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Skjermb forbedringer: Lysstyrkekontroll

Lyd

- Lydforbedring: Digital lydkontroll, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Stereo
- Utgangseffekt (RMS): 8 W
- Volumkontroll: opp/ned

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2
- Hovedhøyttalere: Bassrefleks-høyttalersystem

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)
- USB: USB 2.0 x 1

USB-lading

- Ja
- 5 V, 2,1 A

Drift

- Strømnett: 100–240 V, 50/60 Hz
- Strømtype: AC-inngang
- Backup-batteri: AA (følger ikke med)
- Antall batterier: 2

Mål

- Produktmål (BxDxH): 263 x 163 x 135 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 319 x 227 x 185 mm
- Vekt: 1,13 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,1 kg

Tilbehør

- Hurtigstartveiledning
- Verdensomfattende garantihefte



Utgivelsesdato
2016-10-04

Versjon: 2.3.10

12 NC: 8670 000 71506
EAN: 87 12581 57961 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com