

SHD8850
SMD8850



Používateľská príručka

Výrobok registrujte a využite podporu na

www.philips.com/support

Zákaznícka podpora, informácie o výrobkoch a servisnej sieti

Zákaznícka podpora Slovensko
www.philips.sk/support



Všetky práva vyhradené.

Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa v rámci zodpovednosti spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited; MMD Hong Kong Holding Limited tiež poskytuje záruku na tento výrobok. Obchodná značka spoločnosti Philips a emblém spoločnosti Philips sú registrovanými obchodnými známkami spoločnosti Koninklijke Philips N.V., používanými v licencií.



Obsah balenia (obrázok 1)

- 1) Slúchadlá
- 2) Dokovacia stanica
- 3) Používateľská príručka
- 4) AC/DC napájací adaptér
- 5) 3,5 mm audio kábel
- 6) Optický kábel (iba model SHD8850)

Pripojenie

Upozornenie

- Na prevádzku slúchadiel je možné použiť alkalické batérie AAA, ale nie je možné ich pomocou tohto systému nabíjať.

Poznámka

- V slúchadlách používajte iba batérie Philips s možnosťou nabíjania typu NiMH. Iné typy batérií nie je možné pomocou tohto systému nabíjať.
- Pred prvým použitím slúchadiel dodané batérie nabíjajte počas aspoň 5 hodín.
- Ak nie je hlasitosť zdroja zvuku dostatočná, vysielateľ sa automaticky vypne.
- Počas nabíjania batérie dokovacia stanica audiosignál nevysiela.

1 Pripojte audio zariadenie (obrázok 2)

- Pri zariadení s 3,5 mm audio výstupom pripojte jeden koniec dodaného 3,5 mm audio kábla k 3,5 mm audio vstupu dokovacej stanice, druhý k 3,5 mm audio výstupu. Prepnite do polohy **AUDIO IN SELECT** a spínač **ATT** do polohy **0 dB** (obrázok 2a).
- Pri zariadení s výstupom RCA pripojte jeden koniec adaptéra RCA (predáva sa samostatne) k výstupu RCA audio zariadenia, druhý k dodanému 3,5 mm audio káblu. Pripojte zvyšný koniec 3,5 mm audio kábla k 3,5 mm audio vstupu dokovacej stanice. Prepnite do polohy **AUDIO IN SELECT** a spínač **ATT** do polohy **- 8 dB** (obrázok 2b).
- Pri zariadení s optickým výstupom (iba model SHD8850) pripojte jeden koniec dodaného optického kábla k optickému výstupu zariadenia, druhý k optickému vstupu dokovacej stanice. Prepnite do polohy **OPTICAL SELECT** (iba model SHD8850) (obrázok 2c).

2 Pripojte napájací adaptér (obrázok 3).

3 Pred nabíjaním z batérie vyťahnite pásku (obrázok 4).

Nabíjte slúchadlá (obrázok 5).

Použitie slúchadiel

- Slúchadlá sa po nasadení na hlavu zapnú automaticky (obrázok 6).
 - Pri zariadení s 3,5 mm audio výstupom zvýšte hlasitosť. Pokiaľ je hlasitosť príliš nízka, automatické zapínanie slúchadiel nebude reagovať.
 - Slúchadlá s dodaným audio káblom je možné pripojiť aj k inteligentnému zariadeniu alebo použiť vonku (obrázok 7).
- Pokiaľ sú batérie vybité alebo chybné, vymeňte ich za nové s možnosťou nabíjania s rovnakými technickými špecifikáciami (obrázok 8).

Význam LED kontroliek

Stav	LED na dokovacej stanici	LED na slúchadlách
Vyhľadávanie	Nepoužiteľné	Zelená LED kontrolka bliká
Spojenie nadviazané	Biela LED kontrolka svieti	Zelená LED kontrolka svieti
Nízka hlasitosť	Biela LED kontrolka pomaly bliká*	Nepoužiteľné
Nízka hladina nabitia batérie	Nepoužiteľné	Zelená LED kontrolka pomaly bliká
Nabíjanie	Zelená LED kontrolka bliká	Nepoužiteľné
Batéria celkom nabitá	Zelená LED kontrolka svieti	Nepoužiteľné

* Biela LED kontrolka na dokovacej stanici sa po 5 minútach vypne.

Zvukové signály

Nízka hladina nabitia batérie 1 pípnutie za minútu*

Dosiahnutie maximálnej hlasitosti 1 pípnutie

* Slúchadlá dvakrát pípu a po 5 minútach sa vypnú.

Technické údaje

Všeobecné špecifikácie a vlastnosti

- Čas prehrávania hudby (slúchadlá): minimálne 20 hodín
- Bežný čas do úplného nabitia: 6 hodín
- Prevádzkový dosah: až 30 metrov
- Prepínač optický vstup/3,5 mm vstup (iba model SHD8850)
- 2,4 GHz RF riešenie
- Zvuk vysokej kvality (iba na káblové pripojenie)
- Automatické zapnutie/vypnutie
- Zapnutie/vypnutie zoslabovača

Prenos

- Frekvencia prenosu/prijímu: 2,406 – 2,472 GHz
- Výkon prenosu: < 10 dBm

Batérie

- 2x nabíjacie batérie AAA NiMH 900 mAh (SBC HB900S)

Napájací adaptér

- Philips: YLJXA-U050055/S003ATB0500055 (VB)
- YLJXB-E050055/S003ATV0500055 (Európa),

vstup: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, výstup: 5 Vdc 550 mA

Hmotnosť a rozmery

- Slúchadlá: 367 g
219 × 176 × 95 mm (V × Š × H)
- Dokovacia stanica: 190 g 74 × 174 × 142 mm (V × Š × H)

Ďalšiu podporu nájdete na

www.philips.com/support.

Nakladanie s výrobkom po ukončení jeho životnosti

Výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitného materiálu a súčastí, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Pokiaľ je výrobok označený symbolom preškrtnutého kontajnera, znamená to, že výrobok podlieha smernici 2002/96/ES. Prosíme, aby ste sa zoznámili s miestnymi predpismi a systémom oddeleného zberu odpadových elektrických a elektronických zariadení.

Prosíme, aby ste konali podľa miestnych predpisov a neodkladali vystúpené elektrické a elektronické výrobky ako netriedený komunálny odpad. Správnym nakladaním s výrobkami po ukončení ich životnosti pomôžete k zamedzeniu výskytu negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí. Výrobca nepreberá zodpovednosť za prípadné preklepy a tlačové chyby.

