



Philips
Seinalaadija

USB-C

Elektriga varustamine
PPS

DLP4331C

Seinalaadija USB-C pesaga

Maksimaalne väljundvõimsus 25W

Laadige oma seadmeid selle USB-C pesaga, et optimeerida laadimisvõimsust ja minimeerida laadimisaega. Maksimaalne 25W väljund.

Suurepärase jõudlus

- USB-C port uusimatele mobiilseadmetele

Ülihea disain

- Smart Protection ülekuumenemise, ülepinge ja ülevoolukaitse eest
- Laadimine USB-C programmeeritava toiteallikaga (PPS)

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- Ühilduv seadmetega: Enamik seadmeid, millel on USB-kaabel

Võimsus

- Adapteri tüüp: EL
- Väljund: 5 V / 3 A
- Toitesisend: 100 V-240 V 50/60 Hz 0,8 A

Pakendi mõõtmed

- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 9,5 x 16 x 3,5 cm
- Kogukaal: 0,082 kg
- Kaal pakendita: 0,052 kg

- Pakendi kaal: 0,030 kg
- EAN: 48 95229 13022 7

Väline papp-pakend

- Pakendite arv: 40
- Outer carton (L x L x K): 40 x 37,5 x 19 cm
- Kogukaal: 4,1 kg
- Kaal pakendita: 2,080 kg
- Pakendi kaal: 2,020 kg
- GTIN: 1 48 95229 13022 4

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 2,9 x 4,5 x 4,2 cm
- Kaal: 0,05 kg

Esiletõstetud

Smart Protection

Nutikas kaitse ülekuumenemise, ülepinge ja ülevoolukaitse eest

Programmeeritav toiteallikas PPS

PPS (programmeeritav toiteallikas) on USB-C seadmete kiirlaadimistehnoloogia standard. See tehnoloogia kohandab pinget ja voolu reaajas ja sõltuvalt seadme laadimisolekust, andes sellele maksimaalse võimsuse. Nutikas viis laadimisaja ohutuks vähendamiseks.

USB-C port

USB-C on uusim laadimis pistik, mida kasutavad nüüd mobiilseadmed, nagu mobiiltelefonid, väliskaamerad ja tahvelarvutid.

