

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

Reprodução de CD MP3/WMA

USB Directo

MCM395



Grande som num design compacto

com reprodução por USB Directo

Especialmente concebido para quem aprecia as últimas novidades em estilo e tecnologia, o Philips MCM393 emana distinção e qualidade. Desfrute de música MP3/WMA do seu leitor portátil com reprodução por USB Directo.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- 2x50 W RMS e 2x100 W de potência musical

Comece o dia à sua maneira

- Despertar e Temporizador
- Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência

Som e aspecto de excelente qualidade

- Altifalantes elegantes em madeira
- Telecomando fácil de utilizar incluído

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

A tecnologia de compressão de áudio permite reduzir o tamanho dos ficheiros de música digital grandes até 10 vezes, sem degradar radicalmente a sua qualidade de som. MP3 ou WMA são dois dos formatos de compressão que lhe permitem desfrutar de um mundo de música digital no seu leitor Philips. Transfira canções MP3 ou WMA de sites de música autorizados através da Internet ou crie a sua música, extraíndo os seus CDs de áudio para ficheiros MP3 ou WMA e transferindo-os para o seu leitor.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de

som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.



Especificações

Som

- Potência de saída: Potência musical de 2x50W RMS / 2x100W
- Melhoria do som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost

Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 4"

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- Suporte de identificação ID3
- Tipo de Carregamento: Gaveta
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- RDS: Nome da estação, Texto Rádio, Relógio RDS
- Estações pré-sintonizadas: 40
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

Conectividade

- Entrada Aux: Entrada
- Auscultadores: 3,5 mm
- Outras ligações: Antena FM

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios

- Acessórios incluídos: Antena FM
- Telecomando: Telecomando de 24 teclas com bateria de lítio
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 152 x 228 x 285 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 152 x 228 x 257 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 494 x 371 x 275 mm
- Peso incl. embalagem: 8,4 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação
2011-07-21

Versão: 1.0.6

12 NC: 8670 000 37572
EAN: 87 12581 39990 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com