



Philips  
Rádio Original

**FM/MW/LW**

Entrada de áudio  
10 W



**OR700**



## O rádio Original

Adopte o estilo retro com este rádio Original da Philips. Concebido para reavivar a admiração pelo estilo apelativo do rádio Philips dos anos 50, fornece graves profundos e potentes com o sistema de altifalantes Bass Reflex e dispõe de um visor LCD retroiluminado grande.

### **Experimente a rádio em alta fidelidade**

- Som estéreo de alta qualidade para melhor entretenimento musical
- Sintonizador estéreo FM/MW/LW
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

### **Fácil de utilizar**

- Grande visor LCD retroiluminado para uma visualização fácil com pouca luz
- Apresentação do relógio integrada
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

### **Design retro contemporâneo**

- Reinterpretação contemporânea do design emblemático do Philetta

**PHILIPS**

# Especificações

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM mono, MW, LW
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Sintonização digital automática
- Limites frequência: (FM) 87.5-108 MHz

## Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 ohm)

## Funcionalidades

- Tipo de Ecrã: LCD

## Som

- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: rotativo (digital)



## Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2

## Alimentação

- Tipo de alimentação: Entrada de CA

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 460 x 250 x 245 mm

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação de CA (VDE e Reino Unido), Manual do utilizador, Certificado de garantia

# Destaques

## Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

## Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

## Grande visor LCD retroiluminado



O visor LCD garante uma visualização e utilização fáceis em condições de pouca luz e fornece informações nítidas de forma instantânea.



Data de publicação  
2014-08-09

Versão: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93229  
EAN: 87 12581 65459 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)