

Philips
DVD-afspiller/optager

DVDR5500



DVB

HDMI

DIVX
ULTRA

Dual Media

Progressive Scan

USB
DIRECT

SHOWVIEW

Nyd digital-TV i 1080i high definition-kvalitet

Med en hybrid TV-modtager går det som en leg at optage både analog- og digital-TV. Denne optager har også Direkte USB til hurtig og nem overførsel af fotos og musik.

Sætter liv i lyd og billede

- HDMI 1080i med high definition video-upscaling
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

Brugervenlig

- Hybrid TV-modtager til analog og digital TV-modtagelse
- ShowView til hurtig og nem programmering
- Direkte USB afspiller fotos og musik fra USB-flash-drev

Optager og afspiller alle dine film og din musik

- Dual Media optager uden problemer på DVD+-R/RW, DVD+R DL
- Kan afspille DivX, MP3, WMA og JPEG-digitalbilleder
- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **A/D-konverter:** 10-bit, 54 MHz
- **D/A-konverter:** 10-bit, 54 MHz
- **Billedforbedring:** Progressiv scanning
- **HDMI-version:** 1,1

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** HDMI-kabel, 2 x AAA batterier, Antennekabel, Fuldt monteret SCART-kabel, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning

Audio Playback

- **Komprimeringsformat:** MP3, MPEG-2 multikanal, PCM, WMA
- **Afspilningsmedie:** Audio-cd, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev

Tilslutningsmuligheder

- **Tilslutningsmuligheder:** i.LINK DV videokamera kontrol
- **Tilslutninger på forsiden/siden:** Audio L/R ind, CVBS-indgang, i.LINK DV indgang (IEEE1394, 4-pol), S-Video indgang
- **Tilslutninger på bagpanel:** Analog audio L/R ud, Komponent-videoudgang, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial udgang, HDMI-udgang, RF-antenneindgang / TV-udgang, S-Video udgang

Komfort

- **Programmérbare begivenheder:** 10
- **Programmering/Timer-funktioner:** Dagligt/ugentligt gentagelsesprogram, Manuel timer, VPS/PDC-optagelsesstyring

Dimensioner

- **Vægt inkl. emballage:** 5 kg
- **Produktmål (B x D x H):** 435 x 324,5 x 43 mm
- **Produktvægt:** 3 kg
- **Emballage (B x H x D):** 571 x 123 x 412 mm

Strøm

- **Strømforbrug:** 25 W
- **Strømforsyning:** 220-240 V, 50 Hz
- **Standby-strømforbrug:** 3,1 W

Lyd

- **A/D-konverter:** 16-bit, 48 kHz
- **D/A-konverter:** 24-bit, 96 kHz

Stillbilledafspilning

- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG-digitalt kamerabilleder
- **Billedforbedring:** Opret album, Rotér, Zoom, Diasshow med musikafspilning
- **Afspilningsmedie:** Picture CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev, USB-digitalt kamera (PTP)

Tuner/modtagelse/transmission

- **Digital TV-modtager:** DVB-T (gratis kanaler)
- **TV-system:** PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Videoafspilning

- **Komprimeringsformater:** MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Afspilningsmedie:** CD-R/CD-RW, DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video, Video-CD/SVCD

Videooptagelse

- **Lydkomprimering:** Dolby Digital
- **Komprimeringsformater:** MPEG-2
- **Optagelsesforbedring:** Opdel, Slet, Manuel kapitelmærkning, Optagelse af programnavn, optagelse af station-ID, Automatisk kapitelmærkning, Valgfri indeksbilleder
- **Optagelsesmedie:** DVD+R DL, DVD+R/RW, DVD-R/DVD-RW
- **Optagefunktioner:** EP (Extended Play), HQ (High Quality), LP (Long Play), SP (Standard Play), SPP (Standard Play Plus), SLP (Super Long Play)
- **Optagesystem:** PAL

Interessante produkter

Dual Media

Philips DVD-optagere understøtter "dual media"-optagelse - mulighed for at optage på DVD+R/RW, DVD-R/RW og DVD+R DL-diske. Du kan nu købe en hvilken som helst disk, som optageren kan skabe fuldt kompatible optagelser med, som kan afspilles på alle andre DVD-afspillere.

DivX Ultra-certificeret

Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

Analog og digital TV-modtager

Med hybrid TV-modtageren kan du se alle programmer – uanset om det måtte være en digital eller en analog udsendelse. Mens medierne langsomt skifter til digitale udsendelser, kan du med hybrid TV-modtageren se analoge udsendelser nu og eventuelle nye digitale. Du modtager problemfri underholdning – nu og fremover.

HDMI 1080i

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital tilslutning, der kan overføre digital HD-video samt digital multi-kanal-lyd. Ved at undgå konvertering af analoge signaler leverer det en perfekt billed- og lydkvalitet helt uden støj. HDMI er fuldt bagudkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).



Udgivelsesdato
2009-02-03

Version: 4.0.21

12 NC: 8670 000 24855
EAN: 87 10895 99789 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com