

Philips
Multimedia Speaker 2.0



MMS121



Overlegen ydeevne

Stor lyd fra kompakte højttalere

Den bedste autentiske stereooplevelse med musik, internettet og pc-multimedieprogrammer får du med højttalersystemet MMS121 Harmonic Pulse, hvis basgængivelse er utrolig i forhold til størrelsen.

Oplev ægte multimedia

- Kompatibel med musik, spil, film og Internet-lydkilder.
- Nem at tilslutte til enten en PC eller en notebook

Hør hver detalje

- Basrefleks-højttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk bas

Brugervenlig

- Stik med etiketter og farvekoder får dig i gang på få minutter.
- Tilslutning af hovedtelefoner giver bedre personlig musiknydelse.
- Magnetisk afskærmning eliminerer forvrængning på computer-skærmen.

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **Basforbedring:** Basforstærkning
- **Frekvensgang:** 50 Hz - 20 kHz Hz
- **Udgangseffekt (musik):** 3 W
- **Udgangseffekt (RMS):** 2 x 0,75W
- **Styrkeregulering:** Analog lydstyrke
- **Ledninger:** Faste ledninger

Højtalere

- **Højtalertechnologi:** Magnetisk afskærmet LSB

Tilslutningsmuligheder

- **Kabellængde:** 2 m
- **Stik:** 3,5 mm stereo
- **Hovedtelefon:** 3,5 mm
- **Strømforsyning:** Indbygget transformer

Komfort

- Strømindikator

Indhold af emballage

- **Antal satellitter:** 2 mW
- Quick installation guide

Emballagedata

- **I2 NC:** 908210004672
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889650
- **Bruttovægt:** 1,08 kg
- **Højde:** 180 mm
- **Længde:** 200 mm
- **Bredde:** 115 mm
- **Mængde:** 1
- **Taravægt:** 0,12 kg

Ydre indpakning

- **Mængde:** 8
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895889667
- **Taravægt:** 0,76 kg
- **Bruttovægt:** 9,4 kg
- **Længde:** 415 mm
- **Bredde:** 250 mm
- **Højde:** 380 mm
- **I2 NC:** 908210004672

Interessante produkter

Musik, spil, film, Internet

Alle typer musik, spil, film og Internet-lydkilder kan gengives, så uanset hvad du ønsker at høre, får vi dine multimedia-oplevelser til at lyde mere engagerende end nogensinde før.

Til PC eller notebook

Kan tilsluttes til enten en PC eller en notebook

Basreflekshøjtalersystem

Et basreflekshøjtalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleks-port, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Dynamisk basforstærkning

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på én knap! De dybeste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Hurtig konfiguration

Farvekodede kabler, tydelig afmærkning og en let forståelig vejledning betyder, at du kommer i gang i løbet af få minutter.

Hovedtelefonstik

Magnetisk afskærmning

Da de kraftige magneter i højtalerenhederne er magnetisk afskærmede, er der ikke risiko for billedforvrængning eller beskadigelse, hvis de placeres i nærheden af din PC-skærm med billedrør.



Udgivelsesdato
2007-08-07

Version: 3.0

I2 NC: 9082 100 04672
EAN: 87 10895 88965 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com