

Philips
CD Ses cihazı

MP3

AZ2538



MP3 Müziğini PC'den Kumanda Edin

Çift konumlu eşsiz tasarımı sayesinde her alana uygun şekilde dikey veya yatay yerleştirebileceğiniz AZ2538, sadece kablo sahibi olanlar içindir. USB PC hattıyla, bilgisayarınızdaki müzikleri kullanabilir ve Gameport ile oyunlardan üstün bir etki elde edebilirsiniz.

MP3 müzik parmaklarınızın ucunda

- USB PC bağlantısı PC'nizi devasa bir MP3 müzik kutusuna dönüştürür
- Kolay kumanda için şarkı adı ve parça listesi gösterimi
- MP3-CD çalma MP3'ün normal ses CD'si gibi çaldığı anlamına gelir.

Oyun için hazır

- Gameport gerçekçi bir oyun deneyimi sunar
- Oyun zevkinizi en üst noktaya çıkarmak için ses modu ön ayarları

Duyabileceğiniz ve hissedebileceğiniz en güçlü ses

- Bas Refleks hoparlörler, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- MAX Sound özelliği ile anında güç artırma

Her mekan için eşsiz tasarım

- Estetik ve yer tasarrufu sağlayan çalarlar için Dikey Konumlama

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

USB PC Bağlantısı

USB PC Link, MP3 müziğinizi PC hoparlörleri yerine Philips ses sisteminin güçlü hoparlörlerinden çalınmanızı sağlar. PC'yi USB kablosuyla doğrudan ses sisteminize bağlayarak, MP3 müziği doğrudan ses sisteminizden dinleyebilir ve PC'nizi devasa bir MP3 müzik kutusuna dönüştürebilirsiniz. Ses sistemindeki ve uzaktan kumandadaki kontrol düğmeleri kolay kumanda olanağı ve MusicMatch parça listesindeki MP3 müziğin kontrolünü sağlar. Ayrıca, şarkı adı bilgilerini ve geçen süreyi ses sisteminizin ekranında görebilirsiniz.

Şarkı adı gösterimi

Kolay kumanda için şarkı adı ve parça listesi gösterimi

MP3-CD Çalma

MP3, "MPEG 1 Audio layer-3" teriminin kısaltmasıdır. MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Ses dosyalarının hızlı ve kolayca aktarılmasına olanak sağlaması nedeniyle de Internet üzerinde kullanılan standart ses sıkıştırma formatı haline gelmiştir.

Gameport

Gameport, gelişmiş oyun sesi kalitesi için oyun konsolunuzu doğrudan ses sisteminize bağlayan kolay bağlanabilir bir çözümdür. Game Sound Modu 3 heyecan verici ses ayarı sunar - Hız modu, yüksek hızda araba sürme ve uçuş oyunlarında adrenalini yükseltir Enerji modu elle savaş oyunlarındaki enerjiye güç katar. Son olarak Patlama modu savaş oyunlarındaki tüm patlama etkilerini yaşamınızı sağlar. Mini Hi-Fi sistemlerinde bulunan bir Oyun Miksleme fonksiyonu, MIX-IT, oyun seslerinin favori CD parçanız, radyo istasyonunuz ya da harici ses çalarınızla mikslenmesine olanak sağlar.



Ses modu ön ayarları

Oyun zevkinizi en üst noktaya çıkarmak için ses modu ön ayarları

Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

MAX Sound

MAX Sound teknolojisi, tek bir dokunuşla bas sesleri güçlendirir, ses performansını en üst düzeye çıkarır ve en etkileyici dinleme deneyimini yaratır. Gelişmiş elektronik devre sistemi, var olan ses ve ses düzeyi ayarlarını yapar, bas sesleri ve ses düzeyini bozulmaya uğratmadan maksimum düzeye çıkarır. Elde edilen sonuç, hem ses spektrumunda hem de ses düzeyinde fark edilir bir yükselme ve ses gücünde her tür müziğe boyut ekleyen bir artıştır.

Dikey Konumlama

Dikey Konumlama, size CD Ses cihazınızı geleneksel yatay konumda ya da çekici, yerden tasarruf sağlayan dikey konumda kullanma seçeneği sunarak yerden tasarruf sağlar ve estetik kazandırır. Yenilikçi teknoloji ve tasarım sistemin dikey konumda da yatay konumda olduğu kadar iyi çalışmasını sağlar. Ek olarak, özel tasarlanmış bir CD ses cihazı standı seti sağlam bir şekilde yerinde tutar ve yüksek kalitede performansın dikey konumda da keyfini çıkarmanızı sağlar.

Teknik Özellikler

Ses

- Ekolayzır: 3-bant
- Ekolayzır ayarları: Oyun sesi (Patlama,Enerji,Hız)
- Hoparlör tipleri: Bas Refleks Hoparlör Sistemi
- Ses Geliştirme: MAX Sound, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Stereo
- Hoparlör çapı: 4
- Çıkış gücü (RMS): 2X4W
- Ses Seviyesi Kontrolü: Ses Kontrol döner/şifreleyici

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 2
- Kaplama: Metal
- Hoparlör Güçlendirme: Maks. BASS Portu
- Hoparlör tipleri: Hoparlörler

Müzik Çalma

- Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disk Çalma Modları: Hızlı İleri/Geri, Önceki/Sonraki Albüm Arama, Önceki/Sonraki Şarkı Arama, Birini/albumü/tümünü tekrarlama, Rasgele Çalma
- Yükleyici Türü: Üst
- Programlanabilen Parça Sayısı: 20

Tuner/Alım/İletim

- Anten: AM Anteni, FM Anteni
- Otomatik dijital istasyon ayarı
- Tuner Bantları: FM, MW

Bağlanabilirlik

- Veri için ses girişi: Ses Sol/Sağ (RCA) 2x
- Aux girişi: Gameport
- Kulaklık: 3,5 mm
- PC Bağlantısı: USB 1.1
- Video girişi: CVBS Video (RCA) 1x
- Video Çıkışı - Analog: Birleşik CVBS (sarı cinch)

Kullanılabilirlik

- Arka ışık
- Renkli arka ışık: Sarı
- Ekrandaki Basamak Sayısı: 7
- Ekran Tipi: LCD

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Ses/Video kablosu, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM, USB kablosu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi
- Stand: Dikey konum için stand

Boyutlar

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 645 x 230 x 348 mm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 520 x 178 x 287 mm
- Ağırlık: 4.5 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 6,5 kg

Güç

- Pil tipi: LR20
- Pil voltajı: 1,5 V
- Şebeke elektriği
- Pil sayısı: 8



Yayın tarihi 2011-07-21

Sürüm: 4.0.5

12 NC: 9073 101 01074
EAN: 87 10895 80752 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com