



Philips  
Портативен DVD плейър

18 см/7" LCD

PD7000B



## Филмите, които пътуват с вас

Наслаждавайте се на филмите си винаги и навсякъде! Портативният плейър PD7000B DVD със 7-инчов/18-сантиметров LCD дисплей ви дава развлечение с вашите DVD/DivX® филми, MP3-CD/CD музика и JPEG снимки, в движение.

### Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.

- Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW
- Разглеждане на JPEG изображения от диск с картини

### Обогатете своите аудио-видео изживявания

- 17,8 см (7") TFT цветен LCD дисплей в 16:9 широк формат
- Вградени стерео високоговорители

### С екстри за ваше удобство

- До 2,5 часа време на възпроизвеждане с акумулаторна батерия
- Пълно възстановяване при прекъсване на захранването
- Малък брой бутони за опростено и лесно управление
- Съдържа адаптер за кола

# PHILIPS

## Акценти

### Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW



MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки, без това да влоши драстично аудио качеството им. Един компактдиск може да съхрани до 10 часа музика.

### Разглеждане на JPEG от диск с картини



Показвайте JPEG снимките, записани на вашия диск. Възкресете своите любими

моменти със семейството и приятелите винаги, когато поискате!

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Портативният DVD плейър Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD – могат да се възпроизвеждат на DVD плейъра. DVD+/-R е краткият термин за DVD устройство, което приема и двата често срещани формати на записваеми DVD дискове. Аналогично, DVD+/-RW може да работи с двата често срещани типове презаписваеми DVD дискове.

### Възстановяване на захранването

DVD видео плейърът запомня докъде сте стигнали с гледането, ако го изключите или спре токът. Ако не сте сложили друг диск за гледане, плейърът ще продължи оттам,

където е спрял филмът, когато заредите диска отново. Това прави живота много по-лесен!

### Сертифициран за DivX

Благодарение на поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове, USB памет и други карти с памет за възпроизвеждане на вашето сертифицирано за DivX устройство Philips.

# Спецификации

## Размери на изделието

- Габарити на продукта (Ш x В x Д):  
19,5 x 3,75 x 15,4 см
- Тегло: 0,622 кг

## Габарити на опаковката

- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):  
23 x 25,5 x 7 см
- Нето тегло: 0,98 кг
- Бруто тегло: 1,216 кг
- Тегло на опаковката: 0,236 кг
- EAN: 87 12581 53093 8
- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Стандартен
- Начин на поставяне: Стандартен

## Външен кашон

- Външен кашон (Л x Ш x В): 24 x 22,5 x 27 см
- Нето тегло: 2,94 кг
- Бруто тегло: 3,875 кг
- Тегло на опаковката: 0,935 кг
- Брой потребителски опаковки: 3

## Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 7 инч / 18 см
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT

## Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 5 mW RMS (слушалки)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени високоговорители)

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: Дисково меню, Бързо назад, Бързо напред, OSD,

- Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Машабиране, Подновяване след стоп
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC
- Формати на компресиране: Divx, MPEG4

## Аудио възпроизвеждане

- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

## Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9 V, 0,8 A
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки
- AV изход: Композитно (CVBS) x1

## Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

## Акcesoари

- AC/DC адаптер: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Ръководство за потребителя: Многоезично
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12 V пост.

## Power

- Тип батерия: Вградена батерия
- Живот на батерията: До 2,5 часа\*

## Размери

- Габарити на кашона: 225 x 270 x 240 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 3,95 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д):  
230 x 255 x 70 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д):  
195 x 38 x 153 мм
- Тегло на изделието: 0,71 кг
- Тип опаковка: D-box



Дата на издаване  
2017-04-05

Версия: 1.1.4

12 NC: 8670 000 61001  
EAN: 87 12581 53093 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

\* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

\* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.

\* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в съответствие с условията на приложение. За да оптимизира живота на батерията, потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към вградените високоговорители), да слуша при средна сила на звука и да използва продукта при стайна температура.