

Philips
Trådlösa HiFi-hörlurar

SHC8575



Utomordentligt trådlöst ljud

Lyssna på musik hemma. De här bekväma stereohörlurarna har HiFi-ljudåtergivning med funktioner för automatisk justering och basförbättring.

Du glömmer att du har dem på dig!

- Den mjuka vadderingen vid öronen och huvudbandet ger hög bärkomfort
- 3-vägsjustering ger bättre passform och högre basprestanda
- Förformade, mjuka öronkuddar för bekväm passform

Den perfekta trådlösa lyssnarupplevelsen

- Basförstärkningsfunktion som förstärker basåtergivningen
- Praktisk automatisk kanalsökning ger bästa möjliga mottagning
- 40 mm högtalarelement ger ljud utan distorsion

Alltid redo

- Trådlös FM-överföring ger rörelsefrihet
- Enkel och praktisk laddning tack vare trådlös docka

PHILIPS

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: stängd
- Frekvensåtergivning: 10 - 22 000 Hz
- Magnettyp: Neodymium
- Känslighet: 100 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Signal/brusförhållande: 70 dB

Mottagare/mottagning/sändning

- Kanalseparering: >30 dB
- Pilottonsfrekvens: 19
- Mätområde: 100 m
- Bärvågsfrekvensintervall: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulering: FM
- Kanalval: automatisk
- Antal kanaler: 3

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Indikering vid batteriladdning
- Indikator för låg batterinivå
- Dubbel PLL
- Drifttid: +/- 15 tim

Effekt

- Strömtillförsel, hörlur: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Strömtillförsel, sändare: Nätadapter 12 V/200 mA

Yttre kartong

- Bruttovikt: 3,75 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 39 x 26 x 32,5 cm
- Nettovikt: 1,992 kg
- Taravikt: 1,758 kg
- GTIN: 1 69 23410 71056 1
- Antal konsumentförpackningar: 3

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 24 x 32 x 12,2 cm
- Bruttovikt: 1,04 kg
- Nettovikt: 0,664 kg
- Taravikt: 0,376 kg
- EAN: 69 23410 71056 4
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy
- Typ av hyllplacering: Dummy

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 19,5 x 20 x 10 cm
- Vikt: 0,316 kg

Funktioner

Mjuk vaddering vid öron/huvudband

Tack vare hållbara och mjuka material som används till öronkuddarna och huvudbandet kan du använda hörlurarna längre perioder i sträck.

3-vägs justerbara öronsnäckor

Njut av skön passform och högre basprestanda med de 3-vägsriktade justerbara öronsnäckorna, som sluter tätt kring öronen.

40 mm högtalarelement

Högtalarelementet på 40 mm är tillverkat av en mylarkomposit som ger hög känslighet och styrka och ett ljud utan hörbar distorsion.

Trådlös FM-överföring

Med trådlös överföring av FM på högfrekvens, som kan gå genom väggar, kan du lyssna på musik även om du är i ett annat rum.

Praktisk automatisk kanalsökning

Praktisk automatisk kanalsökning ger bästa möjliga mottagning

Förformade, mjuka öronkuddar

Förformade, mjuka öronkuddar för bekväm passform

Enkel och praktisk laddning

Enkel och praktisk laddning tack vare trådlös docka

Basförstärkning

Basförstärkningsfunktion som förstärker basåtergivningen



Publiceringsdatum
2015-06-25

Version: 1.3.5

12 NC: 8670 000 79045
EAN: 69 23410 71056 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com