



Philips
bežični prenosivi zvučnik

Bluetooth®
Bela

BT51W

Nadite prostor za ples

Ponesite numere sa sobom uz Bluetooth zvučnik koji staje u džep. Ovaj maleni zvučnik pruža 6 sati reprodukcije i jasan zvuk, čak i pri maksimalnoj jačini. Bežični domet je 10 m. Sasvim dovoljno da zaplešete po prostoriji.

Uvek spreman za pokret

- Izuzetno lagan. Težina od samo 90 g
- Izuzetno mali. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Bežični domet do 10 m

Lako uparivanje. Lako punjenje.

- Bluetooth je spreman za uparivanje nakon uključivanja
- USB punjenje. Mikro USB kabl je u pakovanju

Mali zvučnik. Jasan i glasan zvuk.

- Zvučnik od 1,5" punog opsega. Jasan zvuk
- 5 sati reprodukcije
- Funkcija protiv distorzije zvuka. Pojačajte bez distorzije

PHILIPS

Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 W
- Zvučni sistem: Mono

Dizajn i završnica

- Boja: Bela

Mogućnost priključivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth domet: Vidno polje, 10 m ili 30 ft

Kompatibilnost

- drugi uređaj koji podržava Bluetooth
- radi sa: do verzije iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ili stariji

Napajanje

- Tip baterije: litijum-polimerska (ugrađena)
- Vreme rada sa baterijom: 5 sati

Dodaci

- Uključena dodatna oprema: Vodič za brzo instaliranje, Garantni list za ceo svet
- Kablovski: USB kabl za punjenje

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Težina uključujući ambalažu: 0.18 kg
- Dimenzije pakovanja (Š x D x V): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Težina proizvoda: 0,135 kg

Važne karakt.

Mali zvučnik. Jasan zvuk.

Uz težinu od samo 90 g, skoro da nećete ni primetiti da nosite ovaj maleni zvučnik. Drajver od 1,5" punog opsega daje jasan zvuk, čak i kada pojačate

5 sati reprodukcije. USB punjenje.

Baterija pruža 5 sati reprodukcije kada je potpuno napunjena. Punjenje traje manje od 3 sata i lako je pomoću priloženog mikro USB kabla.

Bluetooth veza

Uparivanje sa Bluetooth uređajem je jednostavno. Samo uključite zvučnik i spreman je za uparivanje. Bežično domet je 10 m.

Funkcija protiv distorzije zvuka

Funkcija protiv distorzije vam omogućava da reprodukujete muziku glasnije nepromenjenog kvaliteta, čak i kada je baterija skoro prazna. Podržava mnoštvo ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV, i štiti zvučnike od oštećenja usled distorzije. Ova ugrađena funkcija nadgleda muzički signal dok prolazi kroz pojačalo i održava najviše vrednosti unutar opsega pojačala, sprečavajući distorziju zvuka uzrokovanu prigušenjem, bez uticaja na glasnoću. Mogućnost prenosivog zvučnika da reprodukuje najviše vrednosti muzike smanjuje se sa praznjenjem baterije, ali funkcija protiv distorzije umanjuje najviše vrednosti uzrokovane slabom baterijom, održavajući muziku bez distorzije.

Izuzetno lagan. Težina od samo 90 g

Izuzetno lagan. Težina od samo 90 g

Izuzetno mali. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Izuzetno mali. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Bežični domet do 10 m

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je u isto vreme pouzdana i energetski efikasna. Tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa iPod/iPhone/iPad uređajem ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak laptop računari. Tako možete da jednostavno uživate u omiljenoj muzici, zvuku sa video zapisa ili igri na ovom bežičnom zvučniku.

USB punjenje.

Mikro USB kabl je u pakovanju



Datum izlaska 2024-03-30

Verzija: 7.1.3

EAN: 69 51613 99572 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com