



Philips
Klokkeradio

DAB+
Dobbel alarm



TAR3505

Våkne til krystallklar radio

Start dagen din med kanalene du liker! Denne klokkeradioen har DAB+ og FM som gir deg hundrevis av stasjoner med klar lyd å velge mellom. Lytter du om kvelden? Funksjonen for tidsinnstilt avslåing sørger for at radioen ikke er på hele natten.

Kompakt form. Allsidig funksjon

- Klar lyd uten forstyrrelser er lett tilgjengelig
- DAB+/-FM-digitalradio
- Digital søking med opptil 20 forhåndsinnstilte stasjoner
- Kompakt konstruksjon. Mål: 131 x 54 x 131 mm

Sov godt. Våkne gradvis.

- Myk oppvåkning. Behagelig stigende alarmtone eller radiovolum
- Dobbel alarm. Én klokke, to vekkealarmer
- Gjentakende alarm for ekstra slumretid
- Tidsinnstilt avslåing. Fall i søvn mens du lytter til radioen

Vakker og enkel

- Tydelig og enkel skjerm
- Tastekontroller på topppanelet
- Automatisk tidssynkronisering. Reservebatteri hvis strømmen går

PHILIPS

Spesifikasjoner

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital søking
- Tunerbånd: FM, DAB/DAB+
- DAB: infovisning, meny, Smart Scan
- Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 20 (FM), 20 (DAB)
- RDS: Nei

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 1 W
- Lydsystem: Mono

Høytalere

- Antall fulltonedrivere: 1
- Diameter på fulltonedriver: 2"

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn: Nei
- Bluetooth: Nei

Klokke

- Skjerm: LCD
- Type: Digital
- Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers

Alarm

- Antall alarmer: 2
- Alarmkilde: DAB-radio, FM-radio, Summealarm
- Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
- Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Anvendelighet

- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Lysstyrke på skjermen: Høy/middels/lav
- Volumkontroll: Opp/ned

Drift

- Strømtype: AC-inngang
- AC-inngang: 100–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk under drift: < 3 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W
- Backup-batteri: AAA x 2 (ikke inkludert)

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, Garantisertifikat

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 13,1 x 5,4 x 13,1 cm
- Vekt: 0,268 kg

Mål, emballasje

- EAN: 48 95229 10823 3
- Emballasjemål (B x H x D): 13,6 x 17 x 6 cm
- Bruttovekt: 0,414 kg
- Nettovekt: 0,268 kg
- Taravekt: 0,146 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Eske
- Type hylleplassering: Liggende

Høydepunkter

Radiomottak helt uten knitring

Den digitale radioen er din billett til en bedre lytteopplevelse – fra uavbrutt musikk til de siste nyhetene. DAB+-tuneren gir krystallklar dekning, og du kan angi opptil 20 forhåndsinnstilte stasjoner som favorittstasjonene dine. Skjermen viser hva klokken er, tydelig.

Sleep Timer

Drøm deg bort med favorittstasjonen som spilles i bakgrunnen. Du kan stille inn klokkes funksjon for tidsinnstilt avslåing for å spille radioen i opptil to timer. Etter at den forhåndsinnstilte tiden er utløpt, slås radioen av.

Dobbel alarm

Funksjonen for dobbelalarm gjør at du kan stille inn to forskjellige alarmer, og Myk oppvåkning-funksjonen har en alarm med gradvis økende volum for å gi deg en myk start på dagen. Du kan konfigurere den til å fungere med alarmlyd eller radio.

Automatisk tidssynkronisering. Reservebatteri

Denne alarmklokken synkroniseres automatisk og har et reservebatteri. Hvis det oppstår et strøbrudd, trenger du ikke å tilbakestille klokken, og alarminnstillingene lagres.

