



Philips
Cargador USB

20 000 mAh
3 puertos de carga USB
QC 3.0 y PD 3.0
Fuente de alimentación
programable

DLP7721C



Potente batería portátil

con una fuente de alimentación portátil de apoyo

Gran capacidad de 20 000 mAh con batería segura de polímero de litio. Olvídate de los problemas cuando te quedes sin batería en el móvil. Carga rápidamente tu dispositivo con el puerto USB-C PD 3.0 hasta a 20 W o el USB-A con QC 3.0 hasta a 18 W.

Diseño de carga superior

- 50 % de carga en 30 minutos
- Carga mediante una fuente de alimentación programable USB-C (PPS)
- Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobrevoltaje y sobrecorriente
- 3 puertos USB para cargar tres dispositivos al mismo tiempo
- USB-A con carga rápida QC
- Puerto de carga USB-C PD de 20 W

Fuente de alimentación portátil

- Funciona en cualquier parte, ideal si no hay una fuente de alimentación cerca

Confirma el funcionamiento de un vistazo

- Indicador LED de encendido

PHILIPS

Cargador USB

20 000 mAh 3 puertos de carga USB, QC 3.0 y PD 3.0, Fuente de alimentación programable

Especificaciones

Compatibilidad

- Funciona con los siguientes: dispositivos cargados mediante USB

Potencia

- Salida: USB-C máx. 20 W USB-A máx. 18 W
- Entrada de alimentación: Type-C 5 V/3 A, MicroUSB: 5 V/2 A
- Capacidad de la batería: 20 000 mAh 74 Wh

Dimensiones del embalaje

- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Ambas
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 9,5 x 17 x 3,5 cm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 3,7 x 6,7 x 1,4 pulgadas
- EAN: 48 95229 13553 6

Caja exterior

- Unidades por caja: 18
- Caja exterior (L x An. x Al): 34 x 24 x 22,5 cm
- Caja exterior (L x An. x Al):

- 13,4 x 9,4 x 8,9 pulgadas
- GTIN: 1 48 95229 13553 3

Caja interior

- Unidades por caja: 6
- Caja interior (L x An. x Al): 22 x 10,7 x 20,5 cm
- Caja interior (L x An. x Al): 8,7 x 4,2 x 8,1 pulgadas
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

Accesorios

- Manual del usuario: Manual del usuario
- Cables: Cable de carga USB-C

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 6,8 x 13,6 x 2,75 cm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 2,7 x 5,4 x 1,1 pulgadas
- Peso: 0,355 kg
- Peso: 0,783 libras

Diseño y acabado

- Materiales: PC + ABS



DLP7721C/00

Destacados

Puerto de carga USB-C PD de 20 W.1

Equipado con puerto USB-C de carga rápida PD (Power Delivery) de 20 W.

USB-A con carga rápida QC

La tecnología de carga rápida Quick Charge (QC) ofrece una carga más rápida al aumentar la tensión y la corriente. Utiliza el protocolo Quick Charge para optimizar las velocidades de carga de los dispositivos compatibles y reducir los tiempos de carga.

50 % de carga en 30 min

Carga rápida: carga el teléfono móvil sin batería hasta el 50 % en 30 minutos.

Fuente de alimentación programable (PPS)

Una fuente de alimentación programable (PPS) es un estándar para la tecnología de carga rápida en dispositivos USB-C. Esta tecnología ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real, en función del estado de carga del dispositivo, alimentándolo con la máxima potencia. Una forma inteligente de reducir de forma segura el tiempo de carga.

Protección inteligente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, sobrevoltaje, y sobrecorriente

Indicador LED de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.



Fecha de emisión
2023-09-28

Versión: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com