



Philips
Štýlový bezšnúrový telefón
Faro

30 min. odkazovač
1,8" displej/s bielym podsvietením
Hlasitý odposluch bez použitia rúk



M7751B

Vaša konverzácia v novej forme

Odvážne tvarovaný model Philips Faro povyšuje dizajn bezdrôtového telefónu na formu moderného umenia. Rafinované línie zjednocujú telefón so sekundárnym displejom základne. Vychutnajte si inteligentné funkcie, ako je okamžitý prístup k hlasitému odposluchu či jednoduché odloženie budenia budíkom.

Znameníť dizajn s vysokokvalitným spracovaním

- Precízne vyhotovenie s odvážnym a plastickým vzhľadom
- Doplnkový displej na základni zobrazuje identifikačné údaje volajúceho a čas
- Nabíjanie slúchadla z ktorejkoľvek strany
- Kalibrované, bezproblémovo integrované tlačidlá na presnú voľbu čísla

Dokonalý zážitok pri telefonovaní

- 4,6 cm (1,8") grafický displej s bielym zobrazením na čiernom podklade s vysokým kontrastom
- HQ-Sound: zvuková technika vysokej kvality prináša vynikajúci zvuk
- Hlasitý odposluch s okamžitým prístupom pre jednoduché hovory bez použitia rúk
- Tlačidlo driemania s jednoduchým prístupom pre spánok naviac
- Čierna listina, anonymný hovor, tichý režim, blokovanie hovorov
- Až 30-minútové odkazy na odkazovači
- Vizualne zvonenie blikaním upozorní na prichádzajúce hovory
- Kompatibilný s načúvacími prístrojmi – potláča neželaný hluk

PHILIPS

Štýlový bezšnúrový telefón Faro

30 min. odkazovač 1,8" displej/s bielym podsvietením, Hlasitý odposluch bez použitia rúk

M7751B/38

Hlavné prvky

4,6 cm (1,8") grafický displej



Obrátený LCD displej s bielym zobrazením na čiernom podklade s vysokým kontrastom uľahčuje čítanie a tiež sa perfektne hodí k celkovému elegantnému dizajnu značky Philips Faro.

Odvážny a plastický vzhľad

Precízne vyhotovenie s odvážnym a plastickým vzhľadom

Kalibrovaná klávesnica



Vďaka kalibrovanej klávesnici zreteľne cítite každé stlačenie tlačidla vždy, keď vytáčate číslo alebo zadávate telefonický kontakt. Podrobným výskumom materiálov a konštrukcií klávesníc a rozsiahlym testovaním s používateľmi sme dosiahli dokonalú rovnováhu medzi silou stlačenia s odozvou tlačidiel zaisťujúcej presné vytáčanie

Jednoduché odloženie budenia budíkom

Stlačením vyhradeného tlačidla na základnej stanici môžete jednoducho reagovať na budík a vybrať si zdriemnutie na pár ďalších minút, pričom tak môžete urobiť maximálne 3-krát. Stačí nastaviť funkciu jednoduchého odloženia budíka a vložiť slúchadlo do základnej stanice. Ikona na displeji základne bude indikovať, že budík je nastavený.

Režim ECO+



Telefóny značky Philips sú energeticky úsporné a navrhnuté s ohľadom na životné prostredie. Keď je aktivovaný režim ECO, hodnota vyžarovania je znížená až o 60 % a pri nabíjaní telefónu až o 95 %. Pri aktivácii režimu ECO+ klesá hodnota vyžarovania až na nulu.

Rozšírené nastavenia ochrany súkromia

Čierna listina zabráni prijímaniu hovorov z konkrétnych čísel alebo čísel začínajúcich na určité číslice a ochráni pred neželanými hovormi. Môžete zablokovať 4 skupiny čísel. Každá množina čísel môže obsahovať 1 až 24 číslic. Ak prichádza hovor z čísla začínajúceho jedným z týchto čísel alebo z jedného zo 4 zablokovaných účastníckych čísel, telefón nezazvoní. Pre tichý režim môžete vypnúť zvonenia na určité hodiny a vychutnávať si pokoj od telefónu. Vďaka funkcii blokovania hovorov môžete predísť prevrpeniam v podobe vysokých účtov za telefón, a to tak, že zablokujete volania na konkrétne čísla začínajúce na určité číslice.

Bezproblémové nabíjanie

Slúchadlo je možné nabíjať v dokovacej stanici uložené ktorýmkoľvek koncom, čo zaisťuje spoľahlivosť a pohodlie.

Kompatibilný s načúvacími prístrojmi

Táto funkcia umožňuje spárovať telefón s načúvacím prístrojom a zosilniť hlas pri súčasnom potlačení okolitého hluku a bzučania, šumu alebo kvilivých zvukov, ku ktorým môže bežne dochádzať.

Hlasitý odposluch s okamžitým prístupom



Reproduktor zabudovaný do telefónu zosilní hlas volajúceho tak, aby ste si mohli vychutnať konverzácie bez použitia rúk. Popri vybavovaní dôležitých hovorov tak môžete vykonávať viac úloh súbežne. Stačí stlačiť vyhradené tlačidlo hlasitého odposluchu na základnej stanici a začať konverzáciu bez použitia rúk so slúchadlom vloženým do základnej stanice. Inteligentný dizajn reproduktora na vrchu slúchadla zaisťuje vynikajúci zvukový výstup v režime hlasitého odposluchu, a to kedykoľvek a kdekoľvek.

Doplňkový displej na základni



Vysokokontrastný displej s bielym zobrazením na čiernom podklade telefónu Philips Faro nerušívo a štýlovo zapadá do základne. Displej zobrazuje ID volajúceho pri prichádzajúcom hovore a čas v stave nečinnosti. Kedykoľvek môžete displej na základni vypnúť, ak si napríklad neželáte rušenie akýmkoľvek svetlom.

Až až 30 min. nahrávania

Vďaka 30-minútovému času nahrávania na odkazovači už nikdy nepremeškáte žiadnu dôležitú správu.

Technické údaje

Zvuk

- Zvonenia na slúchadle: 10 polyfonických
- HQ-Sound
- Ovládanie hlasitosti na slúchadle
- Kompatibilný s načúvacími prístrojmi
- Zvukový profil: MySound

Obraz/Displej

- Podsvietenie: áno
- Farba podsvietenia: Biela
- Veľkosť displeja základne: 7,0 cm/2,77"
- Typ displeja základne: Inverzná bodová matica
- Veľkosť displeja slúchadla: 4,6 cm/1,8"
- Typ displeja slúchadla: Inverzná bodová matica

Vybavenie a vlastnosti

- Hlasitý odposluch – hovor bez použitia rúk
- Štruktúra ponúk v slúchadle: Ponuka so zoznamami
- Indikátor intenzity signálu: Indikátor s 3 paličkami
- Indikátor úrovne nabitia batérie: Ikona batérie s 3 paličkami
- Zobrazenie dátumu a času
- Programovateľné klávesové skratky: Tlačidlo 1 a 2
- Automatické zloženie
- Tón tlačidiel zapnutý/vypnutý
- Správa hovorov: Identifikácia volajúceho*, Čakajúci hovor*, Uskutočnené hovory, Stlmenie mikrofónu, Zmeškané hovory, Prijaté hovory
- Viaceré slúchadlá: Až 4
- Dĺžka linkového kábla: 1,8 m
- Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m
- Čas nabíjania: 8 hodín
- Až 16 hodín hovoru
- Až 250 hodín pohotovostného stavu
- Produktový rad: Otvorené priestranstvo < 300 m; interiér < 50 m
- Uzamknutie klávesnice
- Blokovanie volajúcich/Čierna listina*: Telefón môžete nastaviť tak, aby nezvonil pri volaniach z určitých čísel
- Blokovanie hovorov: Telefón môžete nastaviť tak, aby nebolo možné uskutočniť hovory na určité čísla
- Upozornenia na udalosti: Pre stav udalostí
- Počet tlačidiel: 23
- Prémiové MMI: Štandardné
- Budíky: Hodiny s budíkom, Opakovaný budík (zdriemnutie)
- Podsvietená klávesnica: Biela
- Tlačidlá základne: Kláves stránkovania, tlačidlo

odloženia budenia budíkom, reproduktor

- Zväčšené vytáčané číslo
- Podsvietená klávesnica
- Domáci telefón – viac slúchadiel
- Prispôsobenie: Tichý režim
- Vizuálne zvonenie

Kapacita pamäte

- Telefónny zoznam: 100 mien a čísel
- Kapacita zozn. opät. vyt.: 20 záznamov
- Záznamy hovorov: 50 záznamov
- Ukladanie telefónneho zoznamu do základne
- Viacnásobné položky telefónneho adresára: Tri polia

Ekologický dizajn

- Eco+
- Režim Eko: Automatický a manuálny

Príkon

- Kapacita batérii: 550 mAh
- Typ batérie: 2 x nabíjateľná AAA NiMH
- Napájanie zo siete: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Spotreba energie: < 1,4 W

Bezpečnosť

- Šifrovanie prenosu

Vlastnosti siete

- Kompatibilný: GAP

Hodnota SAR

- Slúchadlá Philips: < 0,1 W/kg

Rozmery balenia

- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Hmotnosť brutto: 0 518 kg
- Hmotnosť netto: 0,375 kg
- Hmotnosť obalu: 0,143 kg
- EAN: 48 95229 10704 5

Odkazovač

- Ovládanie odkazovača: Zo slúchadla
- Vopred nahratá správa záznamníka: áno
- Kapacita času nahrávania: až 30 minút



Dátum vydania
2022-05-15

Verzia: 3.0.4

12 NC: 8670 001 36729
EAN: 48 95229 10704 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com