

Philips  
Přístroj pro přehrávání  
disků CD

MP3

AZ1830



## Přehrávejte svou digitální hudbu přes rozhraní USB Direct

Chcete si užít svou sbírku hudby uloženou na přenosném přehrávači bez použití sluchátek? Připojte přenosný přehrávač do zásuvky USB Direct na AZ1830 a užijte si svou oblíbenou digitální hudbu přes výkonné reproduktory.

### Mimořádný zážitek z poslechu

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- 10 hodin hudby z MP3-CD nebo 20 hodin hudby z WMA-CD
- Stereofonní tuner VKV/SV

### Snadné použití

- Přehrávání CD náhodně/program/opakovaně
- Multifunkční LCD displej
- Praktické dálkové ovládání

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikace

## Přehrávání zvuku

- Typ zavádění: Horní
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
- programovatelné skladby: 20

## Možnosti připojení

- USB: Port USB

## Tuner/příjem/vysílání

- Anténa: Anténa VKV
- Pásmo tuneru: VKV, SV

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2X1,0 W
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Stereo
- Průměr reproduktoru: 3"
- Ovládání hlasitosti: otočný

## Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

- Povrchová úprava: Kov
- Typ reproduktorů: Reproduktory

## Pohodlí

- Počet znaků displeje: 3
- Typ displeje: LCD

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list
- Dálkové ovládání: Ano

## Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 361 x 152 x 239 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 406 x 200 x 270 mm
- Hmotnost: 2,2 kg
- Hmotnost včetně balení: 2,8 kg

## Napájení

- Typ baterie: LR14
- Napětí baterie: 1,5 V
- Napájení ze sítě: ano
- Počet baterií: 6



# Přednosti

## USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

## Přehrávání MP3-CD nebo WMA-CD

MP3 je revoluční komprimační technologie, pomocí které mohou být velké hudební soubory až 10krát zmenšeny bez dramatického snížení kvality zvuku. Na jedno CD lze uložit až 10 hodin hudby. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku, který umožňuje rychlý a snadný přenos hudebních souborů. Windows Media Audio (WMA) je vysoce komprimovaný formát digitálního zvuku od společnosti Microsoft poskytující skvělý zvuk se soubory, které zabírají polovinu místa na disku a které lze stáhnout za poloviční dobu. Na jedno CD lze uložit až 20 hodin hudby ve formátu WMA v dobré kvalitě nahrané s přenosovou rychlostí 64 kB/s.



Datum vydání 2009-04-12

Verze: 5.1.11

12 NC: 9073 101 02378  
EAN: 87 10895 93836 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není podporována.