



Philips  
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth®  
Valkoinen

BT51W

## Tee tilaa tanssille

Toista musiikkiasi Bluetooth-kaiuttimella, joka mahtuu taskuun. Tässä pienessä kaiuttimessa on kuuden tunnin toisto aika ja terävä ääni myös suurella äänenvoimakkuudella. Langaton kantama on 10 metriä. Sinulla on tilaa tanssia ympäri huonetta.

### Aina valmiina

- Todella kevyt. Paino vain 90 g
- Todella pieni. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Jopa 10 metrin langaton kantama

### Helppo pariliittää. Helppo ladata.

- Bluetooth-pariliitäntävalmius käynnistettäessä
- USB-lataus. Mikro-USB-kaapeli mukana

### Pieni kaiutin. Terävä ääni.

- 1,5 tuuman koko äänialueen kaiutin. Terävä, kirkas ääni
- 5 tunnin toisto aika
- Signaalin leikkautumisen esto. Käännä kovemalle ilman säröjä

# PHILIPS

# Tekniset tiedot

## Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Valkoinen

## Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m

## Yhteensopivuus

- muu Bluetooth-laite
- yhteensopivuus: iOS 10.2 tai aiemmat, Bluetooth 4.2 tai aiemmat

## Virta

- Akun/pariston tyyppi: Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
- Käyttöaika akku-/paristovirralla: 5 tuntia

## Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pika-asennusopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko
- johto: USB-latauskaapeli

## Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 6,1 x 6,1 x 7,6
- Paino pakattuna: 0,18 kg
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
- Laitteen paino: 0,135 kg

# Kohokohdat

## Pieni kaiutin. Terävä ääni.

Pieni ja huomaamaton kaiutin painaa vain 90 g, ja sen 1,5 tuuman koko äänialueen elementti toistaa äänen terävänä ja kirkkaana myös kovalla äänenvoimakkuudella.

## 5 tunnin toisto aika. USB-lataus.

Täyteen ladatusta akusta riittää virtaa 5 tunniksi. Lataaminen kestää alle 3 tuntia, ja se on helppoa mukana toimitettavalla mikro-USB-kaapelilla.

## Bluetooth-yhteys

Bluetooth-laitteen pariliittäminen helppoa. Kytke kaiuttimeen virta, niin voit muodostaa pariliitännän. Langaton kantama on 10 metriä.

## Signaalin leikkautumisen esto

Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulospäätejä välillä 300–1000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kannettavan kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.

## Todella kevyt. Paino vain 90 g

Todella kevyt. Paino vain 90 g

## Todella pieni. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

Todella pieni. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm

## Jopa 10 metrin langaton kantama

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävä että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPadiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuheliin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

## USB-lataus.

Mikro-USB-kaapeli mukana

