

Philips  
Digitalt AV-  
mottagarsystem

HTR5204



## Förstärk och förenkla din hemunderhållning

Funderar du på att förvandla din DVD-spelare eller -recorder till ett fullständigt hemmabiosystem? Det enda du behöver göra är att para ihop dem med det här snygga digitala mottagarsystemet, så får du en biolik ljud- och bildupplevelse och exakt ljudåtergivning.

### Skakar liv i ljudet

- Avancerad klass D-förstärkare för kompakt, kraftfullt ljud
- Surroundljud med DTS, Dolby Digital och Pro Logic II
- 5.1-kanalig ljudingång för bättre ljud från övriga enheter

### Anslut och njut av fler källor

- MP3 Line-in för musikuppspelning från bärbara mediaspelare
- Inbyggd FM/MW-mottagare

### Enkel att installera och använda

- Snabb och enkel installation utan problem
- Easy-fit™-kontakter med färgkodning för enkel anslutning

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Ljud

- **Total uteffekt:** 600 W
- **Uteffekt (RMS):** 6 x 115 W
- **D/A-omvandlare:** 24 bitar, 192 kHz
- **Frekvensåtergivning:** 150–18 000 Hz
- **Signal/brusförhållande:** > 60 dB
- **Ljudsystem:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- **Ljutförbättring:** Diskant- och baskontroll, Digital klass D-Förstärkare, Nattläge
- **Equalizer-inställningar:** Konsert, Drama, Action, Klassisk, Jazz, Rock, Digital, Sci-Fi

### Mottagare/mottagning/sändning

- **Radioband:** MW, FM
- **RDS:** Stationsnamn
- **Antal förinställda ljudkanaler:** 40

### Anslutningar

- **Främre anslutningar/sidoanslutningar:** Hörlur ut, MP3 Line-in
- **Anslutningar bak:** AM-/MW-antenn, AUX-ingång, Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, FM-antenn, TV-ingång (ljud, cinch)

### Effekt

- **Strömförsörjning:** 220–240 V, 50 Hz
- **Strömförbrukning:** 100 W
- **Strömförbrukning i standby-läge:** < 1 W

### Högtalare

- **Frekvensområde för satellithögtalare:** 150–20 000 Hz
- **Impedans för satellithögtalare:** 4 ohm
- **Drivenhet för satellithögtalare:** 3 tums

- **fullregisterwoofer**
- **Centerhögtalare:** 3-vägs, Magnetiskt avskärmat
- **Drivenheter för centerhögtalare:** 1 x 2-tums diskantelement, 2 x 2,5-tums woofer-element
- **Centerhögtalarimpedans:** 8 ohm
- **Frekvensområde (center):** 150–20 000 Hz
- **Subwoofertyp:** Passiv
- **Subwooferdrivelement:** 6,5 tums högeffektiv woofer
- **Subwooferimpedans:** 8 ohm
- **Frekvensomfång för subwoofer:** 40–150 Hz

### Tillbehör

- **Tillbehör som medföljer:** Ljudkabel, Koaxialkabel för digitalt ljud, Bruksanvisning, 2 x AAA-batterier, AM-antenn, FM-antenn, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen

### Mått

- **Utrustningens mått (B x H x D):** 435 x 55 x 324 mm
- **Vikt:** 2,8 kg
- **Surroundhögtalarens mått (B x H x D):** 95,5 x 198 x 75 mm
- **Surroundhögtalare, vikt:** 0,62 kg
- **Centerhögtalarens mått (B x H x D):** 435 x 93,5 x 67 mm
- **Centerhögtalare, vikt:** 1,28 kg
- **Lågbashögtalarens mått (B x H x D):** 159,5 x 355,5 x 370 mm
- **Subwoofer, vikt:** 4,78 kg
- **Förpackningens mått (B x H x D):** 550 x 496 x 310 mm
- **Vikt inkl. förpackning:** 11,8 kg

## Produktfördelar

### MP3 Line-in

I MP3 Line-in används plug & play-teknik som möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll via ditt hemmabiosystem. Anslut bara din bärbara MP3-spelare till det inbyggda hörlursuttaget. Nu kan du njuta av den utmärkta ljudkvaliteten i hemmabiosystemet från Philips samtidigt som du spelar upp din favoritmusik via den bärbara MP3-spelaren.

### Avancerad klass D-förstärkare

#### DTS, Dolby Digital, ProLogic II

En inbyggd DTS- och Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanaligt surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

### 5.1-kanalig ljudingång

### Inbyggd FM/MW-mottagare

### Snabb och enkel installation saknas

### Easy-fit™-kontakter

Färgkodade kontakter gör det enkelt att ansluta högtalare och subwoofers till centralenheten i hemunderhållningssystemet. Allt du behöver göra är att ansluta kontakterna till uttagen med samma färg på baksidan av centralenheten.



Publiceringsdatum  
2009-01-22

Version: 1.2.11

12 NC: 8670 000 26273  
EAN: 87 12581 30775 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)