



Philips
Zvukový mikrosystém
Cube

CD, MP3-CD, USB, FM

10W
10W



MCM1050



Relaxujte u skvělé hudby

s tímto kompaktním hudebním systémem

Vychutnejte si oblíbená CD a přenosnou hudbu tak, jak ji máte rádi. Hudební mikrosystém Philips MCM1050/12 přehrává CD a navíc obsahuje připojení USB Direct pro přehrávání přenosných zdrojů hudby. Kompaktní design vyhovuje jakémukoli prostředí a životnímu stylu.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Reproduktoři s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Celkový výstupní výkon 10 W RMS

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

PHILIPS

Přednosti

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočky je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje

dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 3.0.11

12 NC: 8670 000 86479
EAN: 08 71258 16321 06

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: opakování / náhodný výběr / program
- Režimy přehrávání připojení USB Direct: rychle zpět/vpřed, přehrávání/pauza, předchozí/další, přehrávání programu, opakování, Náhodné přehrávání, Funkce stop

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 2 x 5 W RMS
- Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, digitální nastavení zvuku DSC
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů

Reproduktory

- Vinutí reproduktorů: 3" basový reproduktor

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Pevná anténa FM
- Vylepšení tuneru: automatické digitální ladění, automatické prohledávání

Možnosti připojení

- Výstup A/V: Sluchátka (3,5 mm)
- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí

- Budíky: Buzení z USB, Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem
- Typ zavádění: horní
- Hodiny: na hlavním displeji, Časovač
- Typ obrazovky: Displej LCD
- Barva podsvětlení: bílá

Příslušenství

- Dálkový ovladač: se 2 bateriemi AAA
- Jiné: Stručný návod k rychlému použití
- Uživatelská příručka: vícejazyčný
- Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry

- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 140 x 198 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 143 mm
- Šířka hlavní jednotky: 140 mm
- Výška hlavní jednotky: 143 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 210 mm
- Šířka balení: 550 mm
- Výška balení: 200 mm
- Hloubka balení: 248 mm
- Hrubá hmotnost: 3,4 kg
- Čistá hmotnost: (hlavní jednotka) 0,91 kg, (reproduktorová skříň) 2 x 0,72 kg

Spotřeba

- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz