



Philips
Klasični mikro zvočni
sistem

10 W

MCM166

Obsedeni z zvokom

Sproščanje ob čudoviti glasbi

Prepustite se fantastičnemu zvoku iz resnično kompaktnega in elegantnega Philipsovega klasičnega mikro glasbenega stolpa. Uživate v najljubši glasbi z MP3-CD-jev in predvajanju prek priklopa USB Direct z zmogljivo funkcijo Dynamic Bass Boost.

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost

Kakovostna reprodukcija zvoka

- Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Skupna izhodna moč 10 W RMS

PHILIPS

Značilnosti

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW



S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovimi predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

Direktni USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Digitalno iskanje postaj in predstav.



Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke - s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Digital Sound Control



Funkcija Digital Sound Control vam nudi široko izbiro prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone za različne glasbene žanre, kot so jazz, rock, pop in klasična glasba. Vsak način s tehnologijo grafičnega izenačevanja samodejno prilagodi zvočno ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne frekvence v izbranem glasbenem slogu. S funkcijo Digital Sound Control tako lažje uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje natančno prilagodi vrstni glasbe, ki jo poslušate.

10 W RMS



Glasbeni sistem Philips ima 10 W RMS skupne izhodne moči. RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.



Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč: 2 x 5 W RMS
- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost, 4 načini Digital Sound Control
- Regulacija glasnosti: gor/dol

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 7,6 cm nizkotonski zvočnik

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Načini predvajanja plošč: ponovitev/naključno/programiranje
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo, MW
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: Fiksna FM zaključna antena
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- Avdio/video izhod: Slušalke (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek

Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: zgoraj
- Vrsta zaslona: Zaslon LCD
- Barva osvetlitve ozadja: modra

Nastavki

- Daljinski upravljalnik
- Drugo: Antena FM/MW, vodnik za hiter začetek
- Uporabniški priročnik: Slovenščina, v več jezikih
- Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

- Bruto teža: 4,75 kg
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 134 x 153 mm
- Višina glavnega zvočnika: 233 mm
- Globina glavne enote: 209 mm
- Širina embalaže: 370 mm
- Višina glavne enote: 231 mm
- Višina embalaže: 270 mm
- Širina glavne enote: 147 mm
- Globina embalaže: 326 mm

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Napajanje: 220–240 V



Datum izdaje 2014-07-18

Različica: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975
EAN: 87 12581 44872 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com