



Philips Harmony
Komponentni mikro
glasbeni sistem

Kupolasti visokotonski zvočnik

CD, USB, FM
60 W, 4 pogonske glasbene enote

Harmony



MCM7000



Uživajte v glasbi izvirne kakovosti

Obsedeni z zvokom

Ta Philipsov MCM7000/12 nudi odličen zvok s CD-jev prek povezave MP3 Link in USB Direct. Kupolasti visokotonski zvočniki poskrbijo za podroben in naraven zvok, s funkcijo za regulacijo visokih in nizkih tonov pa lahko prilagajate tone. Aluminijasto ohišje poskrbi za visokokakovosten videz.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Kupolasti visokotonski zvočnik za naravni zvok z bogatimi podrobnostmi
- Digitalni ojačevalnik razreda D za kakovosten zvok
- Regulacija visokih in nizkih tonov za enostavno nastavljanje
- Pozlačen priključek zvočnika za najboljši prenos signala
- Skupna izhodna moč 60 W RMS

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

Vrhunska izdelava iz plemenitih materialov

- Aluminijasto ohišje za kakovosten videz in občutek

PHILIPS

Značilnosti

regulacija visokih in nizkih tonov

Visoki in nizki toni sta funkciji izenačevalnika, ki upravljata z visokimi in nizkimi frekvencami zvočnih stopenj vašega avdia. Visoki toni (treble) uravnavajo ojačanje visokih tonov v glasbi, medtem ko nizki toni (bas) upravljajo s stopnjo ojačanja nizkih tonov. Z uporabo tipk gor in dol lahko poslušalec poudari nizke ali visoke tone, lahko pa jih pusti na prvotni vrednosti, s čemer doseže predvajanje glasbe s prvotnimi nastavitvami posnetka. Z regulacijo visokih in nizkih tonov bo glasba zvenela po vašem okusu.

MP3 Link



Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Direktni USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in

digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Ojačevalnik razreda D

Digitalni ojačevalnik razreda "D" sprejme analogni signal, ga spremeni v digitalnega in ga nato digitalno ojača. Na koncu signal vstopi še v filter za demodulacijo. Ojačan digitalni izhod omogoča vse prednosti digitalnega avdia, vključno z izboljšano kakovostjo zvoka. Poleg tega je učinkovitost digitalnega ojačevalnika razreda "D" za več kot 90 % večja od učinkovitosti običajnih AB ojačevalnikov. Ta visoka učinkovitost nam da močan ojačevalnik z majhnim podstavkom.

Pozlačen priključek zvočnika



Pozlačen priključek zvočnika zagotavlja boljši prenos zvočnega signala kot običajna namestitvev z zatičem. Poleg tega kar se da zmanjša izgubo električnega signala iz ojačevalnika v zvočnik, kar zagotavlja čim bolj resnično reprodukcijo zvoka.

MCM7000/12

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 30 W
- Izboljšava zvoka: regulacija visokih in nizkih tonov, Glasnost, Digitalni ojačevalnik razreda "D"

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Kupolasti visokotonski zvočnik
- Glavni zvočnik: 12,7 cm nizkotonski zvočnik, 2-sistemska, Sistem zvočnikov Bass Reflex, Snemljiva mrežica zvočnika
- Izboljšava zvočnika: pozlačeni priključki za zvočnike

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: ponovitev/naključno/programiranje, hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednjega/prejšnjega albuma, iskanje naslednje/prejšnje skladbe
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: predvajanje/premor, hitro previjanje nazaj/naprej, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev
- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Drugo: Podpora oznak ID3

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Prednastavljene postaje: 20
- RDS: ime postaje, vrsta programa, radio text, ura RDS
- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšava kanalnika: Preprosta nastavitvev (plug & play), samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM stereo

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0
- MP3 Link: 3,5 mm vhodni stereo priključek
- Slušalke: 3,5 mm
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, Izhodni vod, antena FM, Levi in desni zvočniki

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu
- Vrsta zaslona: Zaslona VFD
- Označbe: Način DIM

Nastavi

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Antena FM, 3,5 mm vhodni stereo kabel, Garancijsko potrdilo
- Daljninski upravljalnik: Daljninski upravljalnik s 44 tipkami in dvema baterijama AAA
- Uporabniški priročnik: 16 jezikov

Dimenzije

- Širina glavne enote: 250 mm
- Višina glavne enote: 92 mm
- Globina glavne enote: 285 mm
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 174 x 240 mm
- Višina glavnega zvočnika: 260 mm
- Širina embalaže: 425 mm
- Višina embalaže: 441 mm
- Globina embalaže: 310 mm
- Bruto teža: 10 kg
- Neto teža: 8,5 kg

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz



Datum izdaje 2014-08-09

Različica: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442
EAN: 87 12581 57915 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com