

Philips
Digital PhotoFrame

17,8 cm (7")

Multimedia Relación de aspecto
de 4:3

SPF2107



"...mira, eres tú en la bañera."

PhotoFrame para bebés

Este PhotoFrame es la combinación perfecta de calidad y diversión. Incluye accesorios coloridos para el marco para que los puedas personalizar: rosa para niña y azul para niño. Además puedes mostrar en el marco un bonito reloj simplemente cambiando al modo de reloj animado para niños.

Pantalla de máxima calidad para una visualización increíble

- Relación de aspecto de 4:3 para una visualización óptima y sin distorsión
- imagen Pro para unos colores más nítidos y vivos, y unos tonos de piel naturales
- Añade más brillo a tus antiguos recuerdos con RadiantColor

Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad

- Secuencia de diapositivas automática desde USB o tarjeta de memoria
- El reloj animado muestra la hora de forma relajante
- Personaliza el marco con marcos fáciles de encajar de color rosa o azul.

Diseño ecológico

- Photoframe de diseño ecológico
- Pantalla con conexión y desconexión automática a horas previamente establecidas para ahorrar energía



asimpleswitch.com

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 120° (horizontal) / 100° (vertical)
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora
- Relación de aspecto: 4:3
- Resolución de panel: 800 x 600
- Brillo: 250 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 300:1

Conectividad

- USB: Host USB 2.0, Esclavo USB 2.0

Soportes de almacenamiento

- USB: Unidad flash USB
- Tipos de tarjeta de memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (mediante adaptador), MS Pro Duo (mediante adaptador)
- Capacidad de la memoria integrada: 512 MB (para 500 fotos en alta definición)

Cómodas funciones

- Lector de tarjetas: Integrado (2x)
- Formato de fotografías compatible: Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles, Fotografía JPEG
- Formatos de vídeo compatibles: MotionJPEG, .AVI
- Música de fondo compatible: MP3
- Botones y controles: 3 botones, Tecla navegación 4 direcciones/Intro
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Gestión de álbum: Crear, Eliminar, Editar, Renombrar
- Editar fotografías: Copia, Eliminar, Girar, Zoom y recorte
- Ajustes de secuencia de diapositivas: Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición, Collage (varias imágenes)
- Función de configuración: Ajuste de brillo, Language (Idioma), Secuencia de diapositivas, Estado, Encendido/apagado automático, Pitido activado/desactivado, Ajuste de hora y fecha, Origen de fotografías, Activación/desactivación de la pantalla del reloj, Recordatorio de eventos con aplazamiento
- Estado del sistema: Versión del firmware, Memoria restante
- Estado de los soportes conectados: Soportes conectados, Memoria restante
- Aprobación de regulaciones: C-Tick, CE, GOST, Suiza
- Ubicación: Orientación automática de fotografías, Horizontal, Vertical

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Danés, Portugués, Ruso, Chino simplificado
- Efectos fotográficos: Negro y blanco, Sepia
- Compatibilidad Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP o posterior, Mac OS X
- Fondo de pantalla: Negro, Blanca, Gris, Ajuste automático
- Otra comodidad: Compatible con bloqueo Kensington

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de config. rápida, Cable USB, Manual de usuario en CD-ROM
- Manual de usuario: Árabe, Checo, Danés/noruego, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Malayo, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco

Dimensiones

- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Peso: 0,345 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -20 °C a 70 °C

Potencia

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Voltaje de salida CC: 9 V
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA
- Amperaje de salida CC: 1 A
- Consumo de energía: (Sistema encendido) 5,6 W

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 22,5 x 19 x 9 cm
- Peso neto: 0,7 kg
- Peso bruto: 1,05 kg
- Peso tara: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 47536 9
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón

Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Peso neto: 1,4 kg
- Peso bruto: 2,3 kg
- Peso tara: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 47536 6
- Número de embalajes del cliente: 2

Destacados

imagen Pro para obtener unos colores vivos

La tecnología de mejora de imagen exclusiva de Philips analiza automáticamente las fotografías para corregir y ajustar el color y conseguir así un contraste óptimo. imagen Pro es una tecnología de mejora de imagen más avanzada que incluye 3 elementos esenciales de la imagen para contar con una mayor precisión y profundidad del color, y con un contraste inteligente. Pero además, imagen Pro ofrece colores de piel mejorados, imágenes más nítidas y visualización de fotografías sin parpadeo, lo que resulta muy importante en las imágenes fijas.

Perfecta relación de aspecto de 4:3

Digital PhotoFrame de Philips ofrece la mejor experiencia de visualización gracias a que las fotografías se muestran con una relación de aspecto de 4:3.

Personalízalo con marcos fáciles de encajar

Incluye dos accesorios para el marco de precioso y alegre diseño. Rosa para las niñas, azul para los niños... dulces sueños garantizados. Basta con encajarlos.

Secuencia de diapositivas automática

Las secuencias de diapositivas se inician automáticamente desde cualquier unidad USB o tarjeta de memoria, para ahorrarte el tiempo que invertirías en copiar y pegar los archivos en tu PhotoFrame.

Reloj animado para bebés

Cambia el modo a este relajante y colorido reloj cuando no necesites ver fotos. En un instante, el PhotoFrame se convertirá en un reloj, ideal para los niños, sobre todo como herramienta para enseñarles cómo saber la hora.

RadiantColor

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla.

Photoframe de diseño ecológico

Los PhotoFrame Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con los principios de nuestro programa ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental general a través del menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de un embalaje eficaz y un mayor uso de material reciclable.

Pantalla con conexión y desconexión automática

Un temporizador enciende y apaga PhotoFrame a las horas seleccionadas, reduciendo así hasta un tercio los costes de consumo de energía.



Fecha de emisión
2011-09-29

Versión: 3.3.9

12 NC: 8670 000 51298
EAN: 87 12581 47536 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com