

Philips  
Hi-fi-mikrosystem

MP3

MCB240



## Digital lyd fra DAB-stationer

Unik stil og mulighed for vægmontering

Nyd en fantastisk klarhed med den indbyggede DAB-tuner i dette Micro system. Det har MP3-CD-afspilning, og du kan tilpasse lydindstillingerne til din smag. De fleksible muligheder for vægmontering er endnu en grund til at vælge dette system.

### Oplev krystallklar digital radio

- Stil ind på radiostationer med tæt på CD-kvalitet
- DAB- og FM-kompatibel til fulde radiooplevelser

### Længere lytning, større fornøjelse

- 10 timers MP3 CD-musik

### Gør din lydoplevelse bedre

- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- 2 x 5 W (RMS)/2 x 10 W (musik)/400 W (PMPO)

### Se din disc rotere

- Motordrevet CD-dør med visningsvindue
- Superslankt og fleksibelt design med mulighed for vægmontering

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Vigtigste nyheder

### (DAB- og FM-kompatibel)

DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er i forhold til analog FM-transmission en ny metode til at udsende radio via et terrestrisk netværk. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en krystallklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

### 10 timers MP3 CD-musik

MP3 står for "MPEG-1 Audio layer 3". MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

### Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

### Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

# Specifikationer

## Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 10 W udgangseffekt (musik)
- Lydforbedring: Digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning

## Højttalere

- Hovedhøjttaler: To-vejs, Bass reflex-højttalersystem, 3" basenhed, Piezo-diskantenhed

## Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- Diskafspilningstilstand: Gentag ét/alle/program, Shuffle-afspilning, Programmering af 20 spor
- ID3 Tag understøttelse
- Ilægningstype: Front, Motordrevet

## Tuner/modtagelse/transmission

- DAB: Bånd III, Infodisplay, Menu, Smart Scan, Bånd L
- Tunerbånd: FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- RDS: Stationsnavn, Programtype, Radiotekst
- Faste stationer: 40
- Tunerfunktioner: Automatisk lagring
- Antennetype: Dipol

## Tilslutningsmuligheder

- AUX indgang: Linjeindgang
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Andre tilslutninger: Fast FM & DAB T-antenne

## Komfort

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: Dot-matrix LCD
- Baggrundsbelysning: Hvid
- Eco Power-standby: 1 watt

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Skruer til vægbeslag x 2
- Fjernbetjening: 23 taster og batteri

## Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 250 x 245 x 96 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 166 x 245 x 90 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 330 x 313 x 303 mm
- Vægt inkl. emballage: 5,6 kg



Udgivelsesdato  
2009-03-13

Version: 2.0.5

12 NC: 9073 100 12911  
EAN: 87 10895 90466 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)