

Philips  
다이나믹 중저음 강조 기  
능의 CD 음향 기기

MP3

AZ1316



## 일체형, 탁월한 MP3 음질

모든 CD와 MP3-CD를 비롯한 모든 CD를 재생하는 컴팩트하고 스타일리쉬한 올인원 플레이어입니다. 20개의 트랙 재생 프로그래밍을 통해 편안히 앉아 음악을 즐겨보세요.

### 풍부한 기능의 CD 플레이어

- MP3-CD, CD-R/RW 호환
- CD 무작위 / 프로그램 / 반복

### 감동적인 사운드

- 보다 깊고 풍부한 중저음을 제공하며 다이나믹 중저음 강조
- 강력하고 깊은 중저음을 내는 Bass Reflex 스피커

### 사용하기 쉽고 정확한 컨트롤

- 프리셋을 통한 디지털 튜닝
- 원터치 라디오 튜닝을 위한 자동 저장 프로그래밍
- 휴대용 리모콘

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\*센스 앤 심플리시티

# 사양

## 사운드

- 출력 파워 (RMS): 2X1.2W
- 음향 시스템: 스테레오
- 볼륨 컨트롤: 볼륨 컨트롤 (높이기 / 줄이기)
- 스피커 직경: 4"
- 확장기 유형: Bass Reflex 스피커 시스템
- 음향 향상 기능: 다이나믹 중저음 강조

## 오디오 재생

- 로더 유형: 위로
- 재생 매체: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 디스크 재생 모드: 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 재생, 연속 재생
- 트랙 프로그래밍 기능: 20
- 데크 수: 1
- 카세트 데크 기술: 기계식
- 카세트 재생 모드: 빨리 감기 / 되감기, 완전 자동 정지, 일시 중지 키

## 튜너 / 수신 / 전송

- 자동 디지털 튜닝
- 방송 프리셋: 20

- 안테나: AM 안테나, FM 안테나
- 튜너 밴드: FM, mW

## 편의 제품

- 디스플레이 유형: LCD
- 리모콘: 14 키

## 액세서리

- 포함 액세서리: AC 전원 코드, 사용 설명서, 보증서

## 전원

- 주전원
- 배터리 유형: LR14
- 배터리 전압: 1.5 V
- 배터리 개수: 6

## 규격

- 포장 크기 (W x H x D): 470 x 275 x 210 mm
- 제품 크기 (W x H x D): 400 x 243 x 169 mm
- 중량: 2.9 kg
- 무게 (포장 포함): 3.7 kg



# 주요 제품

**MP3-CD, CD-R/RW 호환**  
MP3-CD, CD-R/RW 호환

**CD 무작위 / 프로그램 / 반복**  
CD 무작위 / 프로그램 / 반복

## 다이나믹 중저음 강조



다이나믹 중저음 강조를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한 번만 눌러 음악의 중저음 콘텐츠를 강조하여 음악 감상의 즐거움을 극대화할 수 있습니다! 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 베이스 주파수가 손실됩니다. 다이나믹 중저음 강조는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.

## Bass Reflex 스피커 시스템

Bass Reflex 스피커 시스템은 컴팩트형 확성기 박스 시스템을 통해 깊은 중저음을 느끼게 해줍니다. 또한 기존의 확성기 박스 시스템과는 다르며 우퍼와 음향 효과를 고려해 정렬하는 중저음 파이프가 추가되어 시스템의 저주파 롤오프 (roll-off)를 최적화합니다. 따라서 보다 풍부한 중저음을 내고 왜곡도 줄어들게 됩니다. 시스템은 중저음 파이프의 공기를 울려퍼지게 하여 기존의 우퍼처럼 진동하는 방식으로 작동합니다. 또한 우퍼의 반응이 결합된 시스템은 전체적인 저주파 음향을 확장하여 완전히 새로운 차원의 깊이 있는 중저음을 만들어 냅니다.

## 프리셋을 통한 디지털 튜닝

프리셋을 통한 디지털 튜닝

## 자동 저장 프로그래밍

자동 저장 프로그래밍은 버튼만 눌러 자주 듣는 방송을 튜닝하고 방송 프리셋을 설정하는 편리한 기능입니다. 자동 저장 프로그래밍은 수동 라디오 방송 튜닝 및 프리셋 설정의 불편함을 없앴습니다. 내장된 전기 회로가 지역 라디오 방송 주파수를 자동으로 스캔하고 가장 강력한 라디오 방송 신호에 고정시키며 이를 특정 프리셋에 할당합니다.

## 휴대용 리모콘

휴대용 리모콘



발행 일자 2009-03-19

버전 : 2.0.6

12 NC: 9073 101 02194  
EAN: 87 10895 91399 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com