



Philips  
PC-Webcam



SPZ3000



## In Kontakt bleiben

Dieses Gerät bietet eine verbesserte Video- und Fotoqualität mit 1,3 Megapixeln, Gesichtsverfolgung, digitalen 3fach-Zoom für Nahaufnahmen sowie eine Schnapsschusstaste für eine direkte Fotoaufnahme – einfach anschließen, und los geht's! Die Universalhalterung ist für Desktop-PCs, Notebooks und herkömmliche Monitore geeignet.

### Internetkommunikation auf einer neuen Ebene

- Verbesserte Auflösung mit 1,3 Megapixeln für klarere Bilder
- Verpassen Sie mit der Gesichtsverfolgung nie mehr ein Lächeln
- Digitaler 3fach-Zoom für Nahaufnahmen
- Fließende Videos mit 30 Bildern pro Sekunde

### Einfach und komfortabel

- Einfach anschließen und sofort chatten
- Schnapsschuss-Taste für Sofortaufnahmen
- Drehgelenk für individuelle Ausrichtung
- Universal-Webcamhalterung für Desktop-Computer, Notebook oder Bildschirm
- Nach vorne einklappbarer Kamerakopf für einfache Aufbewahrung

### Klarer Sound überall

- Bessere Sprachverständlichkeit durch Geräuschreduzierung

# PHILIPS

# Daten

## Mechanik

- Sensor: VGA-CMOS
- Maximale Blendenöffnung: F:2,6
- Bildwinkel: 50° Grad
- Objektivaufbau: 3-teilig
- Weiß-Abgleich: 2.600.000 - 7.600.000
- Mindestbeleuchtung: < 5 Lux
- Datenformat: YUY2, MJPEG
- Farbtiefe: 24 Bit

## Auflösung

- Video-Auflösung: VGA
- Fotoauflösung: VGA
- Interpolierte Videoauflösung: 1,3 MP
- Interpolierte Fotoauflösung: 1,3 MP
- Maximale Bildrate: 30 Bilder/Sek.

## Audio

- Mikrofon: Integriertes Mikrofon
- Geräuschreduzierung

## Weitere Funktionen

- Digitaler Zoom: 3fach
- Gesichtsverfolgung
- Schnappschuss-Taste
- LED-Betriebsanzeige

## Software

- Spezielle Software: Philips CamSuite
- Video hinzufügen zu: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

## Systemanforderungen

- Betriebssystem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista 32-Bit, Microsoft

- Windows Vista 64-Bit
- Prozessor: 1,6 GHz oder gleichwertig
- RAM-Speicher: 512 MB RAM (für XP)/1 GB RAM (für Vista und Windows 7)
- Festplattenspeicher: 200 MB
- USB: Freier USB-Anschluss

## Anschlüsse

- Kabellänge: 1,5 m
- Benutzerschnittstelle: USB 1.1, USB 2.0
- USB-Videoklasse: UVC
- Leistung: Stromversorgung über USB-Kabel

## Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 3,7 x 5 x 1,7 cm
- Produktabmessungen mit Standfuß (B x H x T): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
- Gewicht (inkl. Fuß): 0,0905 kg

## Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 9,5 x 19,5 x 7,5 cm
- Nettogewicht: 0,0905 kg
- Bruttogewicht: 0,29 kg
- Eigengewicht: 0,1995 kg
- EAN: 87 12581 52644 3
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Fensterbox

## Außenkarton

- Außenkarton (L x B x H): 24,5 x 20,5 x 20,5 cm
- Nettogewicht: 0,543 kg
- Bruttogewicht: 1,543 kg
- Eigengewicht: 1 kg
- EAN: 87 12581 52645 0
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 6

# Besonderheiten

## 1,3 Megapixel

Ihre Webcam verfügt über eine Video- und Fotoauflösung von 1,3 Megapixeln (durch Software erweitert). So sehen die Ausdrucke Ihrer hochwertigen Fotos auch in größeren Formaten immer noch gut aus.

## Gesichtsverfolgung

Die hochmoderne Kamerasoftware erkennt Ihr Gesicht und folgt automatisch Ihren Bewegungen. Selbst wenn Sie sich bei einer Videokonferenz bewegen, bleiben Sie im Bildmittelpunkt. Dadurch können Sie sich frei bewegen und ganz natürlich unterhalten.

## Plug-and-Chat

Schließen Sie die Webcam einfach an den USB-Anschluss Ihres Computers an. Das Gerät wird vom Computer erkannt und ist sofort einsatzbereit. So können Sie ganz einfach mit dem Video-Chat beginnen.

## Digitaler 3fach-Zoom für Nahaufnahmen

Bildmotive können digital auf das gewünschte Format vergrößert oder verkleinert werden. Sie steuern den Zoom vollständig über die Display-Benutzeroberfläche, während Sie das Bildmotiv betrachten. Auf diese Weise ist eine optimale Einstellung möglich.

## Fließende 30 Bilder pro Sekunde für Video

Lehnen Sie sich zurück, und genießen Sie dank der Videoauflösung mit 30 Bildern/Sek. ein einzigartiges Anzeigelerlebnis. Sie erhalten fließendere Videobilder, sodass Video-Chats noch mehr Spaß machen.

## Einfache Aufbewahrung



Nach vorne einklappbarer Kamerakopf für einfache Aufbewahrung

## Schnappschuss-Taste

Schnappschuss-Taste für Sofortaufnahmen

## Frei schwenkbares Gelenk

Genießen Sie die Webcam-Freiheit mit diesem praktischen Pivot-Design. Ohne die Webcam zu bewegen, können Sie die Kamera um 360° schwenken und damit alles um sich herum erfassen.

## Universalhalterung für Webcam

Mit der Universalhalterung kann die Webcam ganz einfach auf jedem Desktop-Computer sowie an jedem Notebook oder LCD-Monitor befestigt werden. Durch das besonders sichere Design wackelt und verrutscht die Webcam während eines Gesprächs nicht.



Ausstellungsdatum  
2017-07-06

Version: 2.1.6

12 NC: 8670 000 60174  
EAN: 87 12581 52644 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)