

Philips
迷你影院



MCD388

享受逼真的戲院體驗

配備杜比虛擬喇叭

透過壁掛式 Philips Micro Theater MCD388，獲得前所未有的影音體驗。全高清多媒體介面 (HDMI) 呈現更清晰圖像。

豐富你的音響體驗

- 數碼無線主動式重低音喇叭帶來強勁的低音效果
- 用於音樂和影片播放的 USB Direct 和 SDHC 卡插槽
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定
- 高、低音音量增強功能
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 共 100 瓦 RMS
- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link

豐富你的電影體驗

- 杜比虛擬喇叭，為你帶來影院般的音響體驗
- HDMI 1080p 加強技術帶來高清享受，讓畫面更銳利清晰
- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟

與你的室內裝飾渾然一體

- 時尚纖巧設計，並提供座 ? 和掛牆兩種選擇

PHILIPS

產品特點

數碼無線重低音喇叭

數碼無線重低音喇叭經過我們精心的優化，能夠準確重現低音頻率，從而在毫無失真的情況下，重現深沉厚實的低音效果。

數碼音效控制

數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

高、低音音量

在聲音頻譜中，人耳幾乎無法聽到極高及極低的頻率，特別是在音量小的時候。啟動本音量增強功能後，高、低音量會被放大，讓你享受到更平衡的音效。

動態低音增強效果

動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

杜比虛擬喇叭

杜比虛擬喇叭是一項尖端音效虛擬化技術，以雙喇叭系統即可呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。DVD 播放效果在擴展後的雙聲道環境中亦得以提升。若再結合 Dolby Pro Logic II 處理技術，任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

HDMI 1080p

HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨圖像。以真正高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描 (以「1080p」中的「p」表示)，消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的圖像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 可為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

USB Direct 與 SDHC 卡插槽

憑藉其全面的檔案傳送能力，你可以輕鬆享受透過內置 USB Direct 和 SDHC 卡插槽存取更多音樂、影片和照片帶來的方便與樂趣。

適用於便攜音樂的 MP3 Link

MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。



規格

音效

- 音效增強：數碼音效控制 4 種模式，動態低音增強效果，音量，Class D 數碼放大器
- 音效系統：杜比數碼解碼器，杜比虛擬喇叭
- 輸出功率：共 100 瓦 RMS
- 輸出功率 (RMS)：2x20W RMS + 60W

喇叭

- 主喇叭：低音反射喇叭系統，3 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：主動式
- 喇叭類型：非分離式

影像播放

- 播放媒體：DivX, DVD-Video, 影像 CD/SVCD, Picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光碟播放模式：A-B 重複，角度，PBC，縮放，監管控制，光碟功能表，快速反帶，快速前進，OSD，慢動作，從停止狀態恢復播放
- 載入器類型：插槽
- DVD 區域：3
- 視訊增強：逐行掃描

靜態畫面播放

- 圖像壓縮格式：JPEG
- 播放媒體：Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

圖像 / 顯示

- 圖像增? 功能：高清 (720p、1080i、1080p), Video Up-sampling, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, SD/MMC 卡, USB 快閃磁碟
- 光碟播放模式：重複 / 單一 / 全部 / 節目，隨機播放，可編排 20 首曲目，快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首曲目搜尋
- ID3-tag 支援：是
- 載入器類型：插槽，機動化
- USB Direct 模式：快退 / 快進，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，編排播放，重複，隨機，停止

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM 立體聲

- 自動數碼選台：是
- 選台器增? 功能：自動儲存
- 記憶選台：20

連接

- 耳筒：3.5 毫米
- 其他連接：FM 天線，數碼音訊同軸輸出，HDMI 輸出
- 視訊輸出 - 類比：S-Video (在 Hosiden 之上)，色差視訊 Y Pb Pr (cinch)，複合視訊 CVBS (黃色 cinch)
- USB: USB 主機
- 音訊連接：類比聲音輸入 (L/R)
- 3.5 毫米立體聲輸入端子：MP3 連線

便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，定時睡眠功能，收音機鬧鐘，USB 鬧鐘
- 時鐘：在主螢幕上
- 顯示類型：VFD 顯示
- OSD 語言：英文，葡萄牙文，西班牙文，泰文，繁體中文
- 指示功能：DIM 模式
- 可掛牆安裝 / 安裝在天花板：可掛牆安裝

配件

- 附配件：FM 天線，全球保用證，AC 電源線，複合影像線 (Y)
- 快速入門指南：英文、繁體中文
- 遙控器：使用鋰電池的 40 鍵遙控
- 用戶手冊：英文、繁體中文
- 連接線：MP3 輸入線

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：565 x 350 x 250 毫米
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深)：525 x 235 x 120 毫米
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深)：170 x 195 x 300 毫米
- 重量 (含包裝)：8 千克

功率

- 電源供應器：110-240 伏，50/60 Hz



出版日期 2013-05-10

版本：2.0.4

12 NC: 8670 000 42789
EAN: 87 12581 44686 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com