



Philips
Microcadena

CD, MP3-CD, USB, FM
10 W

MCM129

Sonido potente y rico

Obsesionados por el sonido

Escucha tus temas favoritos en tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. La microcadena de Philips también reproduce MP3-CD y CD-R/RW, y dispone de altavoces Bass Reflex para unos graves potentes y espectaculares.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir música MP3 fácilmente
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida total de 10 W RMS
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical

Fácil de usar

- Sintonizador digital con presintonías para una mayor comodidad
- Práctico control remoto

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida máxima (RMS): 10 W

Altavoces

- Controlador. altavoz: Woofer de 3,5"
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, repetición; reparar, aleatoria, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Bandas del sintonizador: FM

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Tipo de cargador: superior

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual de usuario
- Mando a distancia: Control remoto de 15 botones

Dimensiones

- Anchura de la unidad principal: 180 mm
- Altura de la unidad principal: 119 mm
- Profundidad de la unidad principal: 220,4 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Pr.): 127 x 160 mm
- Alto del altavoz principal: 170 mm
- Anchura del embalaje: 659 mm
- Altura del embalaje: 234 mm
- Profundidad del embalaje: 180 mm
- Peso bruto: 4,6 kg
- Peso neto: 3,94 kg

Potencia

- Alimentación: 220-240 V

Destacados

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

USB directo para música MP3



Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar fácilmente de la comodidad de acceder a más música digital a través del USB directo integrado.



Fecha de emisión
2015-02-20

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 001 09457
EAN: 08 71258 17033 25

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com