



Philips Harmony
Σύστημα micro Hi-Fi
ξεχωρ στοιχείων

• Θολοειδές τουίτερ Hi-Fi

Harmony



MCM7000



Απολαύστε μουσική υψηλής πιστότητας

Πάθος με τον ήχο

Το MCM7000/12 της Philips προσφέρει υπέροχο ήχο από CD, MP3 Link και USB Direct. Τα θολοειδή τουίτερ Hi-Fi προσφέρουν λεπτομερή και φυσικό ήχο, ενώ ο έλεγχος των πρίμων και των μπάσων σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζετε την τονικότητα. Τέλος, το αλουμινένιο περίβλημα χαρίζει εμφάνιση και αίσθηση υψηλής ποιότητας.

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Θολοειδές τουίτερ για λεπτομερή και φυσικό ήχο
- Ψηφιακός ενισχυτής Class D για ποιοτική απόδοση ήχου
- Έλεγχος πρίμων και μπάσων για ρύθμιση των υψηλών και χαμηλών τόνων
- Επίχρυση υποδοχή ηχείων για ανώτερη μετάδοση σήματος
- Συνολική ισχύς εξόδου 60W RMS

Απολαύστε τη μουσική σας από πολλαπλές πηγές

- Αναπαραγωγή MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
- USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA
- MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής

Κορυφαίο φινιρίσμα με υλικά υψηλής ποιότητας

- Περίβλημα από αλουμίνιο για ποιοτική εμφάνιση και υφή

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Έλεγχος πρίμων και μπάσων

Τα πρίμα και τα μπάσα είναι λειτουργίες equalizer, οι οποίες ελέγχουν τις υψηλές και χαμηλές συχνότητες του ήχου αντίστοιχα. Τα πρίμα ρυθμίζουν την ενίσχυση των υψηλών τόνων της μουσικής, ενώ τα μπάσα ελέγχουν την ενίσχυση των χαμηλών τόνων. Με τη χρήση των πλήκτρων με τα άνω και κάτω βέλη, ο ακροατής μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει με εύκολο τρόπο την έμφαση των χαμηλών και υψηλών τόνων ή να αφήσει τα πρίμα και τα μπάσα επίπεδα, ώστε να αναπαραχθούν οι αρχικές ρυθμίσεις εγγραφής. Ο Έλεγχος πρίμων και μπάσων σας δίνει τη δυνατότητα να ακούσετε μουσική με τον τρόπο που θέλετε.

Σύνδεση MP3



Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός

ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

USB Direct



Με τη λειτουργία USB Direct, απλώς συνδέετε την επιθυμητή συσκευή USB στη θύρα USB της συσκευής Philips και απολαμβάνετε απευθείας αναπαραγωγή μουσικής από τη συσκευή Philips.

Ενισχυτής Class D

Ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' λαμβάνει το αναλογικό σήμα, το μετατρέπει σε ψηφιακό και το ενισχύει ψηφιακά. Έπειτα το σήμα περνά μέσα από ένα φίλτρο αποδιαμόρφωσης και παράγει τον τελικό ήχο. Η ενισχυμένη ψηφιακή έξοδος διαθέτει

όλα τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ήχου, συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης ποιότητας ήχου. Επιπλέον, ο Ψηφιακός ενισχυτής Class 'D' διαθέτει περισσότερο από 90% αποδοτικότητα συγκριτικά με τους παραδοσιακούς ενισχυτές AB. Αυτή η υψηλή αποδοτικότητα ερμηνεύεται σε έναν ισχυρό ενισχυτή, ο οποίος καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο.

Επίχρυσες υποδοχές ηχείων



Η επίχρυση υποδοχή ηχείων εξασφαλίζει καλύτερη μετάδοση ηχητικών σημάτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές υποδοχές click-fit. Μειώνει επίσης την απώλεια ηλεκτρικού σήματος από τον ενισχυτή στο ηχείο, ώστε η αναπαραγωγή του ήχου να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο την πραγματικότητα.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 30 W
- Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Ένταση, Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D"

Ηχεία

- Τύποι ηχείων: Θολοειδή τουίτερ
- Κύριο ηχείο: Γούφερ 5", 2 δρόμων, Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, Αποσπώμενες γρίλιες ηχείων
- Βελτίωση ηχείων: επιχρυσες υποδοχές ηχείων

Αναπαραγωγή ήχου

- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: επανάληψη/ τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα, γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, αναζήτηση επόμενου/προηγούμενου άλμπουμ, αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού
- Λειτουργίες αναπαραγωγής USB Direct: αναπαραγωγή/παύση, γρήγορη κίνηση πίσω/ γρήγορη κίνηση εμπρός, προηγούμενο/επόμενο, αναπαραγωγή προγράμματος, επανάληψη, τυχαία αναπαραγωγή, stop
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB flash drive
- Άλλα: Υποστήριξη ID3-tag

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Προρυθμίσεις σταθμών: 20
- RDS: όνομα σταθμού, τύπος προγράμματος, radio text, Ρολόι RDS
- Κεραία: Κεραία FM (75 ohm)
- Βελτίωση δέκτη: εύκολη εγκατάσταση (plug & play), αυτόματος ψηφιακός συντονισμός, αυτόματη σάρωση
- Ζώνες δέκτη: Μονοφωνικός δέκτης FM, Στερεοφωνικός δέκτης FM

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: USB 2.0
- Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ
- Ακουστικά: 3,5 χιλ.
- Πίσω συνδέσεις: Είσοδος AUX, Έξοδος, Κεραία FM, Αριστερά και δεξιά ηχεία

Ευκολία

- Ξυπνητήρια: Ξυπνητήρι με CD, Ξυπνητήρι ραδιόφωνο, Ξυπνητήρι USB
- Ρολόι: Στην κύρια οθόνη
- Τύπος οθόνης: Οθόνη VFD
- Ενδείξεις: Λειτουργία DIM

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος AC, Κεραία FM, Καλώδιο στερεοφωνικής εισόδου 3,5 χιλ, Πιστοποιητικό εγγύησης
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεχειριστήριο 44 πλήκτρων με μπαταρίες 2xAAA
- Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

Διαστάσεις

- Πλάτος κύριας μονάδας: 250 χιλ.
- Ύψος κύριας μονάδας: 92 χιλ.
- Βάθος κύριας μονάδας: 285 χιλ.
- Διαστάσεις βασικού ηχείου (Π x Β): 174 x 240 χιλ.
- Ύψος κύριου ηχείου: 260 χιλ.
- Πλάτος συσκευασίας: 425 χιλ.
- Ύψος συσκευασίας: 441 χιλ.
- Βάθος συσκευασίας: 310 χιλ.
- Μεικτό βάρος: 10 κ.
- Καθαρό βάρος: 8,5 κ.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz



Ημερομηνία έκδοσης
2013-07-25

Έκδοση: 2.1.5

12 NC: 8670 000 71442
EAN: 87 12581 57915 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com