

规格

兼容性

- 适配：通用，移动电话，MP3 播放器，PC 和膝上型电脑，GPS 装置

内箱

- 用户包装数量：20
- GTIN: 2 69 51613 94878 5

外箱

- 用户包装数量：40
- GTIN: 1 69 51613 94878 8

包装尺寸

- 随附产品数量：1
- 包装尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
8 x 16.5 x 3 cm
- EAN: 69 51613 94878 1

产品尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）（（宽 x 高 x 厚））：
3.6 x 12.4 x 1.3 cm

产品亮点

HDMI 输出

HDMI 是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号，它可以产生优异的画面和声音效果，完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 DVI。

SD / TF 卡插槽

使用这款适用于 SD/TF 存储卡的内置卡插槽，可以轻松即时地查看和共享视频剪辑、照片和音乐。只需将存储卡插入侧面的插槽，即可访问存储在卡上的多媒体文件，随时随地欣赏您喜爱的音乐、照片和影片。

支持 4K @ 30HZ

支持 30 fps 高速 HDMI 4K 分辨率。

支持 USB 4.0。

支持 USB 4.0 高速 40Gbps 带宽。

USB-C 端口，带有供电功能

USB-C 是全新的充电接口，现在被手机、室外相机和平板电脑等移动设备所广泛采用。PD（供电）是针对电力输送的 USB 标准，用于定义供电能力的标准（15W、27W、45W 以及高达 100W）。

RJ45 网络连接

支持速度为 100Mbps 的 RJ45 网络连接。



发行日期 2022-05-03

版本：1.1.1

12 NC: 8670 001 74446
EAN: 69 51613 94878 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com