

Philips  
Altavoz portátil

Azul  
USB

SBM130BLU



## Tu altavoz portátil todo en uno

Disfruta de la música en su altavoz portátil todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones favoritas mediante USB, tarjeta MicroSD o conectividad de entrada auxiliar. El altavoz de tecnología wOOx™ es compacto y viene con una batería recargable y múltiples colores.

### Fácil de usar

- Conexión de audífonos estéreo para disfrutar más de la música
- Compacto y portátil
- Pantalla LED clara y brillante
- Batería recargable integrada

### Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- Radio digital FM integrada
- Fácil reproducción desde tarjeta USB/MicroSD
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

### Sonido nítido y claro

- Potencia de salida total de 3 W RMS
- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes

**PHILIPS**

Altavoz portátil  
Azul USB

## Destacados

### Tarjeta USB/MicroSD

Simplemente carga la tarjeta USB o MicroSD con el contenido deseado, conéctalo a tu reproductor y nunca más te preocupes por quedarte sin opciones de entretenimiento.

### Radio FM digital

La radio digital constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

### Entrada auxiliar para una conexión simple

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

### 3 W RMS



Este sistema tiene una potencia de salida total de 3 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

### Altavoces con tecnología wOOx™

La tecnología wOOx™ es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, mejor que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del

SBM130BLU/00

altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

### Compacto y portátil

Compacto y portátil

### Pantalla LED

Pantalla LED clara y brillante

### Toma para audífonos estéreo

Conecta tus audífonos con este dispositivo Philips para obtener una experiencia más personal en cualquier lugar. Disfruta de tu música favorita con gran sonido sin molestar a los demás.

### Batería recargable integrada

Batería recargable integrada



# Especificaciones

## Conectividad

- Entrada auxiliar
- Carga USB: Y
- Salida de audífonos: Y

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

## Comodidad

- Tipo de pantalla: Pantalla LED

## Energía

- Tipo de batería: Litio integrado
- Tiempo de reproducción de música: 6 hora(s)

## Dimensiones del producto

- Altura: 7,1 cm
- Ancho: 15,5 cm
- Profundidad: 3,7 cm
- Ancho: 6,1 pulgadas
- Altura: 2,8 pulgadas
- Profundidad: 1,5 pulgadas
- Peso: 0,191 kg
- Peso: 0,421 lb

## Accesorios

- Cable USB: para cargar

- Cable de audio de 3,5 mm: Y
- Antena con conector 3,5 mm: Y

## Reproducción de audio

- Reproducción de medios: Unidad flash USB, Tarjeta MicroSD
- Modo de reproducción: Avance y retroceso rápido, buscar pista anterior / siguiente
- Formato compatible de audio: MP3

## Sistema de audio

- Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Potencia de salida total: 3W RMS (máximo)
- Relación señal / ruido: > 70dB
- Distorsión armónica total: < 1%
- Mejoramiento del sonido: Tecnología wOOx
- Amplificador de potencia de audio: Amplificador digital clase "AB"
- Sensibilidad de entrada: 600mV

## Altavoces izquierdo/derecho

- Rango de potencia del controlador: 0-5W x 1
- Controlador de altavoces: 1 x controlador wOOx, 2 x 1,5" de rango completo
- Rango de frecuencia: 100Hz-20kHz



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.0.5

EAN: 69 23410 71798 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)